# 华为职业认证通过者权益

通过**任一项**华为职业认证,您即可在华为在线学习网站(<u>http://learning.huawei.com/cn</u>)。享有如下特权:

- 1、华为E-learning 课程学习
  - □ 内容: 所有华为职业认证E-Learning课程, 扩展您在其他技术领域的技术知识
  - □ 方式: 请提交您的"华为账号"和注册账号的"email地址"到 Learning@huawei.com 申请权限。
- 2、华为培训教材下载
  - □ 内容: 华为职业认证培训教材+华为产品技术培训教材,覆盖企业网络、存储、安全等诸多领域
  - **□ 方式**:登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训->面授培训</u>",在具体课程页面即可下载教材。
- 3、华为在线公开课(LVC)优先参与
  - □ 内容: 企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师授课,开班人数有限
  - □ 方式: 开班计划及参与方式请详见LVC排期:

    http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi#navi[id]=\_16
- 4、学习工具 eNSP
  - <u>eNSP (Enterprise Network Simulation Platform)</u>, 是由华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具。主要对企业网路由器和交换机进行硬件模拟,完美呈现真实设备实景;同时也支持大型网络模拟,让大家在没有真实设备的情况下也能够进行实验测试。
- 另外, 华为建立了知识分享平台 <u>华为认证论坛</u>。您可以在线与华为技术专家交流技术,与其他考生分享考试 经验, 一起学习华为产品技术。(http://support.hugwei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html)



# eSpace UC2.0系统介绍,NJAME LANGER

www.huawei.com





# 前言

 eSpace UC是华为公司推出的一款全新的企业通信产品,基 于SIP协议开放交换平台设计,提供多业务构建及多终端接入 能力,面向企业客户提供高可靠、易部署、嵌入企业业务的 统一通信解决方案。





# 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 了解华为eSpace统一通信解决方案架构;
  - □ 了解华为eSpace统一通信系统的产品。









# 通信发展趋势









# 华为统一通信解决方案



# 统一通信常用业务





# 即时消息



# 通讯录和状态呈现





# 多媒体会议




# 文档共享



- ■平滑窗口扩展
- ■快速文档换页
- ■快速共享切换
- ■异步浏览
- ■共享区域提示
- ■网络质量呼吸条

# 移动会议



PC客户端(数据+视频模式)



Pad客户端



手机客户端



会议日程



会议详情



会议创建



会议成员




# 话机联动



### 呼叫控制

PC客户端对IP话机进行控制

- > 呼叫代拨
- **八担接**
- > 代挂机等



### 状态同步

PC客户端实时显示IP话机状态

- ▶ 摘挂机状态
- > 来电提示信息
- ▶ 通话信息显示
- ▶ 未接电话提醒



# 多终端切换




## 开放性



- - 2. 从邮箱地址栏发起呼叫
  - 3. 从邮箱地址栏呼叫所有人发
  - 起语音会议
  - 4. 从邮箱地址栏发起即时消息
  - 5. 从邮箱地址栏答复所有的人 (IM群组讨论)
  - 6. Outlook Schedule与eSpace Presence同步














# 产品全景图



# 华为eSpace系列终端









eSpace 7900系列IP话机

### 视频IP话机



eSpace 8800系列IP话机

### PC客户端

eSpace 7800系列IP话机



eSpace Desktop

### 话务台客户端



eSpace SoftConsole

### 手机客户端



eSpace Mobile

### Pad客户端



eSpace Mobile HD



# eSpace系列IP话机全景图





7950

7903X

7910

# IP话机功能特性



# eSpace 7900系列IP话机亮点






# eSpace 7903X扩展板



# PC客户端 - eSpace Desktop



- ▶ 个人通讯录
- 企业通讯录
- VoIP呼叫
- > 视频呼叫
- > 文件传输
- ▶ 语音会议
- > 数据和视频会议
- ▶ 固定、临时群组
- ▶ 即时消息
- ▶ 状态呈现
- > 一键转接
- > 系统公告



# 手机客户端 - eSpace Mobile




- ▶ 个人通讯录
- ▶ 企业通讯录
- VoIP呼叫
- ▶ CTD呼叫
- ▶ 语音会议
- > 数据会议
- > 即时消息
- ▶ 状态呈现
- > 一键转接
- > 系统公告

# Pad客户端 - eSpace Mobile HD



- > 个人通讯录
- 企业通讯录
- VolP呼叫
- ▶ 语音会议
- > 数据会议
- ▶ 固定群组
- ▶ 即时消息
- ▶ 状态呈现
- > 一键转接
- ▶ 系统公告

# 话务台客户端 - eSpace SoftConsole



- 签入与签出
- ▶ 企业通讯录
- ▶ 语音通话
- ▶ 静音/自动接听
- > 示闲和示忙
- ▶ 管理历史记录
- ▶ 查找联系人

# 分支接入网关 - eSpace IAD系列

型号		IAD102H	IAD104H	IAD208E(M)	IAD132E(T)	IAD1224	
设备							
容量		2 FXS	4 FXS	8 个语音和数据合线 接口,通过分线器提 供8个FXS口和8个 LAN口	32 FXS /16FXS /8 FXS8FXO /24FXS8FXO / 16FXS16FXO	32-224 FXS, 12~84 FXO	
		1个LAN口用	于下挂PC		3个LAN口是级联网口	1个LAN 口是级联网口; 1个LAN 口是调试网口	
传真		T.30透传传真、T.38传真、VBD透传传真					
可靠性	MTB F	>10,000小时		>20,000小时	>30,000小时		
	MTT R	<3分钟		<30分钟			
IP地址获取方式		静态/DHCP/PPPoE					
电源功耗	(满配)	6.1 W	7.4 W	20 W	86 W	200 W	
重量(满配)		350G	480G	500G	5KG	10KG	

# 分支接入网关 - eSpace U1900系列

产品	型号	eSpace U1910 (100用户)	eSpace U1930 (300用户)	eSpace U1960 (1,000用户)	eSpace U1980 (10,000 用户)
	设备				OR OR OR
容量	用户	100 (96模拟用户)	300 (224模拟用户)	1000 (192模拟用户)	10,000
	数字中继	1 E1/T1	2 E1/T1	14 E1/T1	30 E1 / 20 T1
	模拟中继	24 FXO	60 FXO	72 FXO	56 FXO
语音编解码		G.711a/G.711µ、 G.729/G.729a/G.729b、 <b>iLBC</b>		G.711a/G.711µ\ G.729/G.729a/G.729b/ G.729ab\ iLBC\ G.722/G.722.1/G.722.2	G.711a/G.711µ、 G.729/G.729a/G.729b 、iLBC
ВНСС		14.4K	28.8K	36K	180K
<b>山</b> 海	电源可靠性		电源模块1+1 冗余	余备份	电源模块2+1 冗余备份
电源	电源功耗	200W	220W	220W	400W
可靠性	MTBF	10			30年
	MTTR			2小时	
重	量 (满配)	8KG	10KG	10KG	31~32KG

# 中心接入网关 - eSpace U2900系列


	型号	eSpace U2980	eSpace U2990	
产品	设备			
	用户	单框最大支持10,000;多框级联最大可支 持50,000用户	单框最大支持30,000;多框级联最大可支 持300,000用户	
容量	数字中继	单框: 32E1/T1 3 框级联: 96E1/T1	单框: 128E1/T1 7框级联: 864E1/T1	
电源	电源可靠性	双电源冗余配置	支持电源冗余配置 (共2对电源板,每对电源板供半框)	
	电源功耗	单框满配<=800W	单框满配<=1,250W	
语音编解码		G.711a/μ、G.729a/b/ab、G.722、G.722.1、G.722.2、G.723.1、 <b>iLBC</b> 、AMR/EVRC		
внсс		57K(单框)	180K(单框)	
可告州	MTBF	10年		
可靠性	MTTR	30分钟		
重量 (满配)		45KG	35KG	



# 应用层组件

功能	部件名称	全称	
呼叫控制	Call AS	Call Application Server	
鉴权	AA	Access Agent O	
会议控制	Meeting AS	Meeting Application Server	
多媒体会议	MS	Meeting Server	
移动终端接入	MAA	Mobile Access Agent	
状态\群组\消息	PGM	Presence/Group/Message	
统一消息	UMS	Unified Messaging System	
录音	Recorder	Recorder (Voicecodes)	
开放业务网关	OBG	Open Business Gateway	

# 管理层组件



# eSpace BMP




# eSpace Portal



- •一号通业务配置/呼叫转移业务配置/免打扰业务配置/个人呼叫记录查询
- •会议管理

# eSght网管





- 总结
- 华为eSpace UC2.0系统架构;
- UC2.0解决方案产品和组件。

\* # 6: | | | 6gr. | .



Thank you

www.huawei.com

# eSpace UC2.0 IPT解决方案

www.huawei.com





# 前言

- eSpace IPT是华为公司推出的,基于SIP协议开放平台设计的,面向SOHO (Small Office and Home Office)、中小型企业和大型企业的IP语音通信解决方案。
- eSpace IPT解决方案提供语音呼叫、话务台、语音信箱、统一消息等丰富的业务,提升企业沟通和协作效率。




#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 掌握eSpace UC2.0 IPT典型组网;
  - □ 掌握eSpace UC2.0 IPT组件产品功能;
  - 理解eSpace UC2.0 IPT呼叫流程;
  - □ 掌握eSpace UC2.0 IPT组网方案下的license配置。



# IPT解决方案配置





#### 第1节 U1900组网

第2节 U2900 IPT组网


第3节 IPT呼叫流程

第4节 IPT组网license





#### U1900 IPT组网





第1节 U1900组网

#### 第2节 U2900 IPT组网


第3节 IPT呼叫流程

第4节 IPT组网license






#### U2900 IPT组网方案






### U2900系列网关结构




#### USM+U2900组网原理

• eSpace USM是MGC的软件化产品,部署在通用服务器上。



### U2980槽位分布




### U2980网关板卡


单板	全称	功能
CIU	Circuit Interface Unit	每板提供16E1/T1
GPU	General Process Unit	通用业务处理
MSU	Media Service Unit	媒体资源处理板
GSU	General Server Unit	通用服务器单板,应用于文件服务器和应用服务器.
SMU	System Management Unit	数据交换转发和控制管理中心
OMU	Operation and Maintenance Unit	操作维护单板
PWR	Power Supply Unit	电源模块

### U2990槽位分布













### U2990网关板卡

单板	描述	功能
CIU	Circuit Interface Unit	每块单板提供16E1/T1
GPU	General Process Unit	通用业务处理板
MSU	Media Service Unit	媒体资源处理板
GSU	General Server Unit	通用服务器单板,应用于文件服务器和应用服务器.
SMU	System Management Unit	数据交换转发和控制管理中心
ОМИ	Operation and Maintenance Unit	操作维护单板
HDU	Hard Disk Unit	硬盘板用来安装操作系统或存储语音文件等数据
ски	Clock Unit(仅配套U2990多框 级联)	时钟模块
PWR	Power Supply Unit	电源模块


# U2900应用服务器硬件平台E6000。




# E6000服务器双网双平面组网




# E6000服务器双机心跳



# E6000服务器网管、存储平面组网




#### 磁阵S2600T组网



### S2600T控制框






控制框

- 2U 380W,23kg
- 双控
- 交流/直流
- 8GB缓存
- 8\*GE iSCSI
- 4\*24G宽端口SAS



### S2600T 硬盘框





4U 450W,25.2kg

- 交流/直流
- SAS级联模块,含华为SAS带内管理软件
- SATA、SAS硬盘单元(3.5")






# IPT组网应用层组件

部件简称	部件全称	部件功能描述	
Call AS	Call Application Server	呼叫业务应用服务器	
AA	Access Agent	提供鉴权能力	
Meeting AS	Meeting Application Server	会议的业务应用服务器	
PGM(G)	Group	群组	
ВМР	Business Management Point	提供业务管理能力	
eSight	X-X-7/	网元管理系统	


#### Call AS功能

- Call AS(Call Application Server)功能:
  - □ Call AS作为呼叫应用服务器,是UC解决方案的核心能力部件。 提供业务呼叫控制、业务处理能力。



#### AA功能

- AA(Access Agent)功能:
  - □ 负责eSpace Desktop和IP话机的接入和鉴权,并通过调用AA接口使用语音呼叫相关业务能力。



# Meeting AS功能

- Meeting AS (Meeting Application Server)功能:
  - 作为会议控制服务器,提供会议控制和管理功能。



#### Call AS配置

Call As服务器部署CallAS/Meeting AS/AA业务,提供业务呼叫控制、业务处理能力,是UC2.0核心能力部件。

#### eSpace Call AS Server

- ➤ 2 个 eSpace Call AS server最大支持 300,000 用户注册
- ➤ 支持双机冗余+ VCS软件



# eSpace UC Server的Group功能

IP Phone 有公司通讯录功能,在IPT场景下,Group功能会被配置,与IP Phone配合提供企业通讯录功能,企业管理员在BMP上管理和维护企业通讯录信息。







# eSpace UC Server的Group配置

#### eSpace UC Server (Group)

- ➤ eSpace UC Server 在IPT场景下仅提供Group功能
- ➤ 小于100,000与eSpace Call AS server合设
- ➤ 大于100,000部署2个eSpace UC Server作为G
- > 双机部署+VCS 软件



#### 管理服务器功能

#### BMP (Business Management Point) :

是eSpace UC解决方案中的统一业务管理平台,提供基本业务管理能力,包括号码管理、帐号管理、数据同步等功能。

#### • eSpace eSight:


企业网管系统,对eSpace UC所有部件提供全面的网络管理功能,包括资源管理、拓扑管理、故障管理等。

#### eSpace DB (eSpace DataBase) :

用于系统业务数据保存。

# eSpace DB和Management Server配置

- eSpace DB Server和eSpace Management Server
  - eSpace DB Server可作为 DB, BMP和eSight。
  - eSpace Management Server 可作为 eSight, BMP。



### IPT配置场景

		用户。			
服务器类型	功能	>3000 <=10,000	<=50,000	<=100,000	>100,000
eSpace Call AS 服务器	Call AS AA Meeting AS	2	2,1	2	2
eSpace UC 服务器	G	, , '	2	2	2
eSpace Data	BMP/DB/eS ight	10.	1		
服务器,双机	BMP/DB	Ville		1	
	DB				1
eSpace	BMP				2
Management 服务器	eSight			2*Roundup(🛭	列元数/50,000)

IP Phone有公司通讯录功能,在IPT场景下,Group功能会被配置。



第1节 U1900组网

第2节 U2900 IPT组网

第3节 IPT呼叫流程


第4节 IPT组网license




### 注册流程

CALLAS 2. U2900根据iFC触发 3. Call AS处理完鉴权 鉴权流程到Call AS 流程,回复U2900 MGC U2900 1. 终端向eSpace 4. U2900鉴权成功后回 U2900发起注册 复终端 IP Network ΙP Phone

# 基本呼叫流程 - 同一eSpace U2900




# 基本呼叫流程 - 不同eSpace U2900






#### PSTN出局呼叫流程 - 同一U2900



### PSTN出局呼叫流程 - 不同U2900





#### PSTN入局呼叫流程 - 同一U2900



## PSTN入局呼叫流程 - 不同U2900

**CALL AS** 3. eSpace U2900-2进行被叫号码分 4. Call AS进行被叫业务处理,回 主叫业务 被叫业务 析,触发被叫业务流程到Call AS 呼触发被叫流程的eSpace U2900-1. PSTN用户拨 2. U2900-1判断被叫不是自己的 打 路由到被叫的U2900-2上。 **PSTI** 局内用户号码 U2900-1 U2900-2 5. eSpace U2900-2进行被叫定 IP Network **IP Phone** 





第1节 U1900组网

第2节 U2900 IPT组网

第3节 IPT呼叫流程

第4节 IPT组网license



#### **IPT License**

License 类型	为 描述
IPT User License (1~1000,1001~10000,10000+)	IPT 用户基本 license.包含3个阶梯的报价
SIP 中继License	通过SIP协议,连接到公网的并发用户数
E1 中继License	连接到PSTN的E1接口连接数
音频会议并发用户License(每方)	音频并发会议数
话务台终端 License(每用户)	话务台客户端数

#### eSight License

License 类型	描述
AS(SEE) 网元License	解决方案里被管理的所有网元,都被以IP phone为参照来折算。License的数量,是说IP phone的数量。
eSight 开发工具软件 License	60
eSight 数据库软件License	
北向接口License	SNMP 北向接口license。



- eSpace UC2.0 IPT典型组网;
- eSpace UC2.0 IPT组件产品功能;
- eSpace UC2.0 IPT呼叫流程;
- eSpace UC2.0 IPT组网方案下的license。



# eSpace UC2.0的管理员和用户操作界面

www.huawei.com





# 前言

- 华为统一通信解决方案提供统一的BMP业务管理平台,实现 统一的业务发放、业务管理。
- 管理员同时可以通过丰富的接入和管理方式,对各网元进行管理和维护。
- 华为统一通信解决方案提供个人WEB自助管理功能,进行个 人业务管理。用户可以通过各种终端接入和使用业务。





#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 。了解UC2.0业务管理平台;
  - □ 了解网关和终端接入设备的管理方式;
  - □ 了解用户自助服务界面;
  - 了解终端界面。





#### 第1节 管理员部分

第2节 用户部分



#### 业务管理系统 - BMP功能



#### 管理员

- 系统管理
- 号码管理
- 帐号管理
- 业务管理
- 话单管理
- 会议管理
- 权限管理
- 数据同步

#### 业务管理系统 - BMP

- 登录地址: http://10.77.194.12:18080/UC/login.action
- BMP是eSpace UC解决方案的统一业务管理平台。




#### BMP - 主界面

#### ② 进入BMP的配置界面



### U2900系列网关管理 - LMT功能

- eSpace LMT (Local Maintenance Terminal, 本地维护终端
  - )是统一网关的网元管理系统。



- 设备管理
- 数据管理
- 安全管理
- 告警管理
- 跟踪管理
- 资源监控
- 故障管理



# U2900系列网关管理 - 客户端登陆界面


①登录LMT客户端	
登录	X Silver
CDE 综合管	管理应用平台。
	1/80
用户名:	admin
密码:	<u>P</u>
服务器:	<b>—</b>
用户类型:	本地用户    ▼
登录(L)	高线(O) 退出(E)

#### U2900系列网关管理 - MML命令树

#### ②进入本地维护终端的MML界面



#### U1900系列网关管理 - LMT功能



- 配置管理
- 告警管理
- 资源监控
- 信令跟踪
- 故障管理
- 补丁管理
- 日志管理

宽带或窄带中继


Telnet/Socket

Socket

TFTP文件传输

 双击LMTClient文件夹下的 "LMTClient.exe"文件。弹出 "欢迎使用 eSpace LMT界面"。













#### U1900系列网关管理 - CLI界面

#### U1900 的CLI界面

```
U1900 OS V100R001C01 (built on Mar 28 2012) on eSpace U1980 MCU
                                 ① View 模式:
[.login
          .l Login:>admin
                                 执行show命令和CLI一般命令
[.password .] Password:>
[.result
          .l succeed
                                 ② Config 模式:
[%eSpace U1980]>enable
                                 执行config命令和设备维护命令
[.password .] Password:>
[.result
          .l succeed
                                 ③ Super 模式:
[zeSpace U1980(config)]#super
                                 操作几乎所有的配置命令
[zeSpace U1980(config)]$
```

# U1900系列网关管理 - U1960 Web界面

#### Web界面配置功能

Web管理系统是eSpace U1960内置的配置和监控工具,可通过浏览器访问,提供配置管理、资源查询功能。

# ① U1960 的web登录界面 eSpace U1960 Unified Gateway CULLING CORPORTS 用P名: 密码: 验证码: 登录 下载CA根证书

# U1900系列网关管理 - U1960 Web界

#### 面



#### IAD的管理界面 - Web

#### Web界面配置功能

 IAD向用户提供Web形式的维护管理体系,通过Web方式配置实现 绝大多数功能,包括典型场景和部分的高级配置。

# ① IAD 的web登录界面 IAD WEB管理系统 用户名 必须填写 密码 Whypin有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。 http://www.huawei.com

#### IAD的管理界面 - Web



#### IAD的管理界面 - CLI

#### CLI界面配置功能

• IAD支持通过命令行方式实现所有功能的配置。

TERMINAL>enable //从普通模式进入特权模式
TERMINAL#configure terminal //进入全局配置模式



#### IP电话的Web配置页面

#### Web界面配置功能

• IP话机提供简单、易用的Web配置界面,可以对话机进行帐号、网络、话机、电话簿和升级等配置。



#### IP电话的Web配置页面



#### eSight的管理界面

eSpace eSight可通过BMP管理页面单点登录。



### eSight的管理界面





第1节 管理员部分

第2节 用户部分



#### 用户自助服务功能



- •一号通业务配置
- •呼叫转移业务配置
- •免打扰业务配置
- •个人呼叫记录查询
- •创建会议
- •查看会议列表
- •查看会议详情
- •发送会议通知

## eSpace Portal登录界面

- 用户可以从客户端直接登录到eSpace Portal,也可通过地址登陆。
- 登录地址: https://10.77.195.109:28443/UC/portal/login.action
- 用户名和密码: 个人登录客户端的UC帐号和密码



### PC客户端登陆和主界面

双击eSpace Desktop的图料 , 启动eSpace Desktop。
 输入UC帐号和密码,密码配置为UC帐号密码。





- BMP业务管理平台;
- 网关和终端接入设备的登录;
- 用户自助服务界面;
- 终端登录界面。



Thank you

www.huawei.com

Security Level:

U2900系统介绍

www.huawei.com



# 前言

- UC2.0网关提供用户接入、业务触发、路由等功能;
- eSpace U2900系列网关包括eSpace U2980和eSpace U2990 , 提供如下两种功能:
  - 企业中心节点的接入网关,提供大容量用户接入、业务触发、路由等功能;
  - eSpace U2900系列网关作为eSpace UC解决方案的会话控制组件,提供会话控制能力。



### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 。了解U2900系列网关系统结构;
  - 。掌握U2900系列网关的单板槽位分布;
  - □ 掌握单板的功能、对外接口及工作模式;
  - □ 了解网关线缆应用;
  - 。U2900系列网关基本概念:
  - □ 掌握硬件配置的基本规划原则。



#### 第1节 U2900系列网关概述

第2节 U2980硬件介绍

第3节 U2990硬件介绍

第4节 U2900基础概念




### 网关介绍

- eSpace U2900系列统一网关(Unified Gateway)作为UC解决方案的核心设备,基于专业的硬件架构,为企业级用户提供高性能和高可靠性的服务,主要提供的功能如下:
  - 为所有UC用户提供用户注册管理和业务触发功能;
  - 为所有UC用户提供语音会场资源,可分布式部署;
  - □ 为所有UC用户呼入现有语音系统提供网关功能,可分布式部署。



# 产品定位




### 系统组成

#### • U2900系统功能包括:


□ MGC 功能: 执行系统控制和业务处理功能;

□ MGW 功能: 执行媒体转换并提供媒体网关功能;

□ MRP 功能:提供宽、窄带媒体资源功能。



## U2900组网协议







第1节 U2900系列网关概述

#### 第2节 U2980硬件介绍

第3节 U2990硬件介绍

第4节 U2900基础概念





# 机框外观





机框前视图

机框后视图



带防尘面罩机框




### 背板



- U2980机框采用横插中置背板,为单板提供内部通信接口。
- 背板前后两面都有插槽,单板通过前后横插的方式安装在背板上。

# 风扇框







1	状态指示灯
2	扳手
3	把手

# 电源模块





直流电源模块




1	指示灯	2	输入端
3	扳手	4	把手







## 逻辑架构



#### **OMU**


- OMU: Operation Maintenance Unit, 操作维护单元。
- 单板功能: 提供设备的日常管理和操作维护功能。
- 硬盘:单板内置2块硬盘,用于存储系统进程文件和配置数据(每块 300GB)。
- 安装槽位:固定于机框的1前插槽位。





#### **SMU**

- SMU: System Management Unit, 系统管理单元。单板功能:
- - 提供系统的控制、管理功能和BASE交换平
  - 实现整个系统业务的一线式接入功能
- 工作方式: 主备模式。
- 安装槽位:固定于机框的10、





#### **GPU**

- GPU: General Processing Unit,通用业务处理单元。
- 单板功能:实现以太网的接入、宽带业务的处理。
- 工作方式: 默认以负荷分担方式工作, 也可以配置为主备方式工作。
- 安装槽位:按照1~8的顺序找空槽位配置。



#### **CIU**

- CIU: Circuit Interface Unit, 电路接口单元。
- 单板功能:提供16路E1信号接口,在板内完成时隙交换和TOP( TDM over Packet)协议的处理。
- 工作方式: 负荷分担。
- 安装槽位:固定于机框的9、12后插槽位。





### **MSU**

- MSU: Media Service Unit, 媒体资源处理单元。
- 单板功能:
  - □通过SMU一线转发连接到IP网,与媒体网关、SIP终端等设备进行媒体数据的交互;或通过面板上的千兆网口连接到IP网
  - □ 通过背板控制面通道,接受呼叫处理板的控制
  - □ 通过背板数据面通道,与CIU、文件服务器等设备交互,实现媒体流的 编解码转换、传真等功能
- 工作方式: 负荷分担。
- 安装槽位:按照1~8的顺序找空槽位配置。





### **GSU**


- GSU: General Server Unit, 通用服务器单元。
- 单板功能:应用于文件服务器和应用服务器,实现存储和业务处理功能。
- 工作方式: 负荷分担。
- 安装槽位:
  - □ 配置在机框前插槽,从第1框开始配置,按照1~8的顺序找空槽 位配置。





### 单板典型配置

 单板配置在机框中时,SMU和CIU的插槽位置是固定的,风扇框和 电源模块的插槽位置也是固定的。其他业务板的具体配置视上层业 务而定,典型配置如图:



单板	工作方式	单板槽位
SMU	主备	10、11
OMU	无	1
CIU	负荷分担	9、12
GPU	主备	1~8
MSU	负荷分担	1~8
GSU	一般是UC业务软件,是否主备由业务软件部署方式决定	1~8

## 电源线与保护地线



### E1电缆

- E1线主要用于窄带承载输出与输入,只配置75欧姆E1电缆(非平衡 E1电缆)。
- 75欧姆E1电缆线材采用16芯带编织屏蔽层外加护套的同轴线缆,每 根电缆传送16路E1信号。





第1节 U2900系列网关概述

第2节 U2980硬件介绍

第3节 U2990硬件介绍

第4节 U2900基础概念



### 机柜型号

- 采用N68-22机柜:
  - 。 宽600mm,深800mm,高2200mm
  - □ 机柜有效空间为46U(1U=44.45mm)
  - 基本柜满配时可放置4个LAN Switch、3个机框和 1框外置存储
  - □ 空机柜重量为100kg,满配置时约重365kg





### 机柜分类


直流配电盒 (3U)  LAN Switch4 (1U)  LAN Switch3 (1U)  LAN Switch2 (1U)  LAN Switch1 (1U)  机框3 (7U)  机框2 (7U)	
LAN Switch3 (1U)  LAN Switch2 (1U)  LAN Switch1 (1U)  机框3 (7U)	直流配电盒 (3U)
LAN Switch2 (1U)  LAN Switch1 (1U)  机框3 (7U)	LAN Switch4 (1U)
LAN Switch2 (1U)  LAN Switch1 (1U)  机框3 (7U)	
LAN Switch1 (1U) 机框3 (7U)	LAN Switch3 (1U)
LAN Switch1 (1U) 机框3 (7U)	14210 11 10 (111)
机框3(7U)	LAN Swifch2 (10)
机框3(7U)	LAN Switch1 (1U)
	2 (10)
机框2(7U)	机框3(7U)
	机框2(7U)
机框1 (7U)	机框1 (7U)
	方 <b>徐</b> 柝(2月)
基础机柜	

	直流配电盒	
	假面板	
	假面板	
	机框7(7U)	
	机框6(7U)	
	机框5(7U)	
X	机框4(7U)	
	存储框(2U)	
	扩展机柜	

- U2990机柜包括基础机柜和扩展 机柜两种:
  - 基础机柜必须配置,扩展机柜根据业务量大小选配
  - 满配情况下, U2990能够支持7 个机框

### 机框


• 机框内部中置背板,采用前后对插的方式,前后各有14个槽位。






# 风扇






散热风道示意图



1	风扇框状态指示灯
2	把手
3	扳手

# 逻辑架构



#### **OMU**

- OMU: Operation Maintenance Unit, 操作维护单元。
- 单板功能:
  - □ 提供设备的日常管理和操作维护功能
- 安装槽位:
  - □ 配置在1框的1槽
  - □ 与其配合的HDU板配置在1框的2槽





#### **HDU**

- HDU:Hard Disk Unit,硬盘单元。
- 单板功能:
  - □ 用来安装操作系统或存储语音文件等数据,一块OMU/GSU单板配置两块HDU单板做RAID1磁盘镜像。
- 安装位置:
  - □ HDU单板配置在前框槽位、槽位号为OMU/GSU单板槽位号加1





#### **SMU**

- SMU: System Management Unit, 系统支持单元。
- 单板功能:
  - 。 SMU板采用1+1热备份保护, 支持三级时钟
  - □ 通过面板的网口和串口进行单板调试
  - □ 通过面板上的时钟端口进行时钟级联
  - □ 通过面板网口进行框间级联的数据交换
  - □ 通过背板与各单板之间进行数据和控制信息的交换
- 工作方式: 主备模式。
- 安装槽位、固定于机框的7、8前插槽位。





#### **GPU**

- GPU: General Processing Unit, 通用处理单元。
- 单板功能:
  - □ 承担业务控制、信令处理的功能
- 工作方式:
  - □ 建议配置为主备方式工作
- 安装槽位:
  - □ 优先配置在机框前槽位,主备必须相邻配置
  - □ 按照1至6、9至12的顺序找空槽位配置





#### **SGU**

- SGU: Signaling General Processing Unit,通用信令处理 单元GPU单板配置SPMA扣板后叫做SGU单板。
- 单板功能:
  - □ 承担业务控制、信令处理的功能
  - □ 与GPU单板的区别在于他具有处理窄带信令的能力
- 工作方式:
  - 建议配置为主备方式工作
- 安装槽位:
  - 优先配置在机框前槽位,主备必须相邻配置
  - □ 按照1至6、9至12的顺序找空槽位配置





#### **CIU**

- CIU: Circuit Interface Unit, 电路接口单元。
- 单板功能:
  - □ 提供16路E1信号接口,在板内完成时隙交换和TOP协议的处理
  - □ 允许窄带信令和中继在同一个CIU的不同E1传输,也可以在同一个E1的不同时隙传输
- 工作方式: 负荷分担。
- 安装槽位:
  - □ 后框槽位,按照17~20、23~26的槽位号顺序安插





#### **MSU**

- MSU: Media Service Unit, 媒体资源单元。
- 单板功能:
  - □ 与媒体网关、SIP终端等设备进行媒体数据的交互
  - □ 通过背板控制面通道,接受GPU/SGU板的控制
  - □ 与CIU/STL板、文件服务器等设备交互,实现媒体流的编解 码转换、传真等功能
- 工作方式: 负荷分担。
- 安装槽位:
  - 按照后插槽位26至23、20至17;前插槽位12至9、6至1的顺序配置





#### **GSU**

- GSU: General Server Unit,通用服务器板, GPU+SFMA扣板形成GSU板。
- 单板功能:作为文件服务器使用。
- 工作方式:配合HDU板采用N+1方式配置。
- 安装槽位:
  - □ 配置在前框槽位,从最后一框开始,按照13、11、9、5、3
    - 、1的槽位号顺序找空槽位配置





#### **PWR**

- PWR是机框电源板,主要功能:
  - 输出12V、3.3V给单板供电;左半框电源板为左半框单板供电,右半框电源板为右半框单板供电
  - □ 控制单板的上下电
  - □ 输出48V给风扇供电
- 工作方式: 1+1备份。
- 安装位置:固定在15、16、27和28号槽位。





## U2990槽位分布


#### 槽位分布:

- 。OMU只能插在前面:1槽
- 。 SMU只能插在前面: 7槽或8槽
- HDU硬盘板(2U)只能插在前面: 2A/B、4A/B、6A/B、10A/B、 12A/B、14A/B槽
- □ PWR电源板只能插在后面: 15、16、27、28槽
- 。CKU时钟板只能插在后面: 17、18槽
- □ 预留21、22槽位(作交换板用)




## U2990槽位分布(配置样例)

• 窄带模式下的单板配置



• 宽带模式下的单板配置



# 电源线与保护地线

• 直流电源线







## E1/T1电缆

- E1/T1线主要用于CIU板的窄带承载输出与输入。常见的E1电缆有三种: 75欧姆E1电缆、120欧姆E1电缆和100欧姆T1电缆。
- 100欧姆T1电缆的外观、结构与针脚定义与120欧姆的E1电缆全部相同,只是线缆阻抗不同。





第1节 U2900系列网关概述

第2节 U2980硬件介绍

第3节 U2990硬件介绍

第4节 U2900基础概念




## U2900级联组网

- eSpace U2900支持级联组网。
- 级联组网时,eSpace U2900各个机框的设备号必须保持一致
  - ,但区别不同的框号。

设备 型号	组网 模式	最大框 数	级联方式	可扩展性	适用场景
	交换机级 联	7框	需要2台交换机进行框间级 联	支持1至7框 任意扩展	需要外置交换机, 推荐使用。
U2990	自级联	3框	不需要交换机,通过SMU 网口级联	最多仅能支持 3框	不需要外置交换机, 适用于规模较小的 局点。
U2980	自级联	<b>3</b> 框	不需要交换机,通过SMU 单板网口级联	最多仅能支持 3框	-

#### 硬件配置规划 - 设备号

- 如果存在多套eSpace U2900设备通过二层网络互连的情况, 必须设置设备号进行隔离。
- 设备号的范围为0~7,默认设置为0。




拨码 开关5	拨码 开关6	拨码 开关 <b>7</b>	代表 设备号
on	on	on	0
off	on	on	1
on	off	on	2
off	off	on	3
on	on	off	4
off	on	off	5
on	off	off	6
off	off	off	7



#### 硬件配置规划 - 机框号

- U2980机框号的范围为1~3。
- U2990机框号的范围为1~7,机框号从1开始,按照从机架号 1~3,机框物理位置从下向上递增的原则配置。



拨码 开关1	拨码 开关2	拨码 开关3	拨码 开关4	代表 框号
off	on	on	on	第1框
on	off	on	on	第2框
off	off	on	on	第3框
on	on	off	on	第4框
off	on	off	on	第5框
on	off	off	on	第6框
off	off	off	on	第7框



## 进程组规划 - 进程概念介绍

- 进程是配置在单板上的应用程序。
- 系统中的网元分为两种:
  - □ 平台网元CDE: 主要对硬件、软件、通信、故障和系统进行管理配置。
  - 业务网元UAP: 主要是对业务数据进行配置,也涉及部分的硬件、软件、通信、故障和系统的管理配置。


 U2900系统进程
 CDE网元进程

 UAP网元进程




# 进程组规划 - 进程工作模式

- U2990/U2980运行的实体以进程为单位划分。
- 进程工作模式只有两种: 主备模式、负荷分担模式。



## 进程组规划 - CDE进程



# 进程组规划 - UAP进程

进程	进程模块 号范围	进程单板	工作 方式	进程功能
IFM	8~55	SGU/GP U	主备	提供基于IP的业务信令的承载通道
CCU	56~183	SGU/GP U	主备	提供窄带信令接入、呼叫控制、业务接口等功能
CDB	184~215	SGU/GP U	-	作为设备核心数据库,提供资源分配与管理、媒体 网关管理等功能
BSG	216~343	SGU/GP U	负荷 分担	宽带SCTP、SIP协议处理
СМИ	344~471	SGU/GP U	主备	媒体网关控制和资源操作
MSU	472~599	MSU	负荷 分担	完成媒体资源的处理功能,可同时为宽窄带接入提供放音、收号、传真、录音、视频等各种资源能力
CIU	600~727	CIU	-	提供E1/T1窄带接入

## 进程组规划 - 进程组介绍

- PG: 进程组,定义eSpace U2900内各进程组合。
- eSpace U2900有多种预先定义的组合,组合的数量固定。
- 进程组配置原则:
  - □ 每1块单板只能配置1个PG组;
  - 不同的应用场景,可以选择不同的进程组;
  - 进程组可以是相同类型的进程,也可以是不同的进程之和。



# 进程组规划 - MGC进程组

MGC进程组序号	进程组内容	运行单板	
PG1	CCU+IFM+CDB+BSG		
PG2	IFM1+IFM2+CDB		
PG3	2BSG	GPU/SGU单板	
PG4	2CCU		
PG5	2CMU		
PG6	CCU+IFM+CDB+BSG+CMU		
PG8	MSU	MSU单板	
PG9	CIU	CIU单板	

# 进程组规划 - MRP进程组

MRP进程组序号	进程组内容	运行单板
PG2	IFM1+IFM2+CDB	9.
PG3	2BSG	GPU/SGU单板
PG5	2CMU	GPU/SGU <sub>早似</sub>
PG7	IFM+CDB+BSG+CMU	
PG8	MSU	MSU单板
PG9	CIU	CIU单板

# IP数据规划

网络	IP地址	功能
维护网络	OMU的IP地址	OMU的IP地址用于连接LMT和网管系统,
		OMU面板上网口通过网线连接到维护网络。
信令网络IP	IFM模块的IP地	> 实现宽带信令SIP接入时与PBX或IMS的信
	址	令互通。
		> 实现通过SIP协议与UC侧业务平台(Call
		AS、Meeting Server、PGM)的信令互通。
		> 实现与IP电话和IAD通过SIP协议互通。
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	产在分布式组网时,实现MGC和MRP之间的
	. \'	承载控制的H.248信令连接。
媒体网络	MSU的本地IP	与外置File Server互通。
	地址	
	MSU的承载IP	SIP接入时,如果MSU板的网口承载媒体流,
Po	地址	需要设置MSU的承载IP与核心网对接。




#### IP数据规划 - 维护网络IP

OMU外网IP: OMU连接LMT和网管系统的IP地址,OMU面板上网口、LMT和网关系统通过网线连接到局方的维护网络




## IP数据规划 - IFM信令IP

- IFM信令IP功能: 宽带信令对接
- UC应用组网时,通过SIP协议对接如下设备:
  - 。 UC业务平台侧设备
  - 。 其它eSpace U2900或PBX设备




## IP数据规划 - IFM信令IP

- IFM信令IP功能: 终端设备接入。
- 信令网络主要规划GPU/SGU板的IFM模块的IP(通过ADD FECFG命令配置)。




## IP数据规划 - IFM信令IP

- IFM信令IP功能: H.248网关控制信令
- 分布式组网时,在MGC和MRP侧都需要配置IFM IP,实现MGC和MRP之间的承载控制的H.248信令连接。




#### IP数据规划 - MSU本地IP

- MSU本地IP功能:外置文件服务器连接
- 当配置外置File Server、TTS Server或ASR Server时,配置 MSU板的本端IP,用来和外置服务器互通,MSU板的本端IP 需和外置服务器配置在同一网段。




## IP数据规划 - MSU承载IP

- MSU承载IP功能:承载媒体流
- SIP接入时,如果MSU板的网口承载媒体流,需要设置MSU 的承载IP与核心网对接。







# 中继组网规划 - PRA组网原理



# 中继组网规划 - PRA组网协议原理。



# 中继组网规划 - PRA组网进程规划。




进程典型配置						
网元类型	单板类型	单板进程组	单板进程			
	CIÙ	PG9	CIU			
4	MSU	PG8	MSU			
MGW/MRP	GPU(U298 0) SGU(U299 0)	PG7	IFM+CDB+BSG+CMU			
MGC	GPU	PG1	CCU+IFM+CDB+BSG			

Copyrigh


🋂 HUAWEI

# 中继组网规划- SIP中继组网原理



# 中继组网规划-SIP中继组网进程规划

• SIP协议的上行处理路径。



进程典型配置						
网元类型 单板类型 单板进程组 单板进程						
MGW/MRP	MSU	PG8	MSU			
IVIGVV/IVIE	GPU	PG7	IFM+CDB+BSG+CMU			
MGC	GPU	PG1	CCU+IFM+CDB+BSG			



- 产品介绍
- U2900硬件介绍
- U2990硬件介绍
- U2900组网规划



- U2990包括哪些单板,描述各单板功能?
- U2980与U2990有哪些单板配置原则?
- 描述U2980与U2990硬件上的差异?



Thank you

www.huawei.com

## eSpace USM系统介绍

www.huawei.com







 eSpace USM作为UC解决方案的核心设备,基于专业的架构 ,提供业务平台对外的统一信令接入功能,实现相关业务处 理、全局资源管理和分配功能,控制MRP完成具体的承载操 作和资源操作,并提供高性能和高可靠性的服务。

**W** HUAWEI



#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 。 了解USM产品定位;
  - 了解USM部署方式。

Page3 HUAWEI



#### 第1节 USM组网原理

第2节 OMU和USM合设安装部署

第3节 USM独立安装部署






## eSpace USM产品定位

- eSpace USM是MGC的软件化产品,部署在通用服务器上。
- eSpace UC解决方案使用eSpace USM作为会话控制组件, 提供会话控制能力。
- eSpace U2900系列作为媒体资源MRP网元和中继资源MGW 网元接入USM,并由USM统一控制和管理资源。




## USM+U2900典型组网






#### USM部署方案



#### 单机部署一合设

- 1万用户容量以下。
- 将OMU和USM部署在同一台服务器上,USM上配置SPG1 进程组。




## 单机部署 - 分设

• 1万用户容量以上,eSpace USM采用分设的部署方式。


●服务器1: OMU ●服务器3: SPG3 (CDB) ●服务器5: 2*SPG4 ( 2CCU+2BSG) ●服务器1: OMU ●服务器3: 3*SPG2 (IFM) ●服务器2: 3*SPG4 (2CCU+2E		服务器 个数	用户 容量	Л	1	服务器部署
10万       4       •服务器3: SPG3 (CDB)       •服务器4: 3*SPG4 (2CCU+2E         20万       •服务器1: OMU       •服务器3: SPG3 (CDB)       •服务器2: 3*SPG2 (IFM)         •服务器5: 2*SPG4 (2CCU+2E       •服务器4: 3*SPG4 (2CCU+2E         •服务器1: OMU       •服务器3: 3*SPG2 (IFM)       •服务器2: 2*SPG2 (IFM)	4万	2	4万	●服务器1: OMU	2	
20万       5       ●服务器3: SPG3 (CDB)       ●服务器4: 3*SPG2 (IFM)         ●服务器5: 2*SPG4 (2CCU+2E)       ●服务器4: 3*SPG4 (2CCU+2E)         ●服务器1: OMU       ●服务器3: 3*SPG2 (IFM)       ●服务器2: 2*SPG2 (IFM)	10万	/1	10万		4	●服务器2: 2*SPG2 (IFM) ●服务器4: 3*SPG4 (2CCU+2BSG)
●服务器3: 3*SPG2 (IFM) ●服务器2: 2*SPG2 (IFM)	20万	^	20万	●服务器3: SPG3 (CDB) ●服务器5: 2*SPG4 (	5	●服务器2: 3*SPG2 (IFM) ●服务器4: 3*SPG4 (2CCU+2BSG)
●服务器6: 2*SPG4 (2CCU+2E	40万	8 1	40万	●服务器3: 3*SPG2 (IFM) ●服务器5: 3*SPG4 ( 2CCU+2BSG) ●服务器7: 3*SPG4 (	8	●服务器2: 2*SPG2 (IFM) ●服务器4: SPG3 (CDB) ●服务器6: 2*SPG4 (2CCU+2BSG) ●服务器8: 2*SPG4 (2CCU+2BSG)

## 单机部署 - 分设(10万用户容量)。




#### 双机部署 - 合设

- 1万用户容量以下。
- OMU不需要主备,只需要在其中一台部署USM和OMU,另 外一台部署USM。



## 双机部署 - 分设(10万用户容量)



#### USM规格

#### • 服务器规格

项目	参数
	●RH2285 CPU: 2P8C, 2.13G; 內存: 32G; 网口: 6GE ●E6000 CPU: 2P8C, 2.13G; 內存: 32G; 网口: 6GE
支持的操作系统	SuSE Linux 11 64bit SP1

#### • 性能和容量

项目	参数
单 SIP Sever地址支持UDP连接终端数	400000
SIP中继数	2000
最大开户终端数	400000
最大注册终端数	400000
最大加密注册终端数	100000
最大并发呼叫终端数	60000

#### USM安装规划

#### OMU和USM合设 (一万用户以下)

• 同时安装OMU和USM

#### OMU和USM分设(大于一万用户)

- 首先安装OMU服务器
- 根据用户需求安装USM服务器





第1节 USM组网原理


#### 第2节 OMU和USM合设安装部署

第3节 USM独立安装部署






#### 安装场景



#### 预安装流程



## 预安装场景 - 检查操作系统版本

- 1. 以root用户登录OMU+USM服务器。
- 2. 执行cat /etc/SuSE-release命令。 系统显示如下信息:

```
SuSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

VERSION = 11

PATCHLEVEL = 1
```



## 预安装场景 - 检查磁盘划分

分区	空间大小(GB)	文件系统类型	分区类型
/	25	ext3	主分区
swap	4	swap	主分区
/boot	1	ext3	主分区
/usr	10	ext3	扩展分区
/var	5	ext3	扩展分区
/tmp	10	ext3	扩展分区
/home	20	ext3	扩展分区
/coredump	5	ext3	扩展分区
/opt	剩余空间	ext3	扩展分区

## 检查业务状态 - 检查进程状态

以root用户登录OMU服务器。执行omustatus命令。

```
USM: ~ # omustatus
LOCAL_HOST="USM"
LOCAL_STATE="Active"
        bkm
                                                                        running
        CM
        dem
                                                                        running
        deploy
                                                                        running
        devlog
                                                                        running
        fm
                                                                        running
        lmtserver
                                                                        running
        load
                                                                        running
        logzip
                                                                        running
        mit
                                                                        running
        mm.
                                                                        running
        mmlserver
                                                                        running
        рm
                                                                        running
        mt
                                                                        running
                                                                        running
        rmm
        rsm
                                                                        running
        scheduler
                                                                        running
        security
                                                                        running
        snmp agt
                                                                        running
        srmp_mgr
                                                                        running
        sync
                                                                        running
        tm.
                                                                        running
        utility
                                                                        running
[All resources: 23 ] [Running: 23 ] [Not Running: 0 ]
```

#### 检查业务状态 - 检查进程状态

执行ps -ef | grep imu命令,系统显示类似如下信息,则表示系统运行正常。

```
USM:~ # ps -ef | grep imu
root 4459 30469 0 18:25 pts/1 00:00:00 grep imu
root 16109 15279 3 Apr21 ? 08:46:30 /tmp/swmtmp/0_imu.bin 1,1,0,0,0 0
```

执行ps -ef | grep rmu命令,系统显示类似如下信息,则表示系统运行正常。

```
USM:~ # ps -ef | grep rmu
root 10581 10476 2 15:20 pts/0 03:11:60 /tmp/swmtmp/0_rmu.bin 1,1,0,0,1 0
root 11670 16712 0 15:25 pts/0 00:00:00 grep rmu
```


#### 检查版本

 以admin用户登录LMT,启动MML后,使用DSP OMU命令 查看版本。

```
%%DSP OMU:;%%
RETCODE = 0 操作成功。
OMU基本信息 -- 单机模式
   服务器名
             USM
             CDE V100R001C01
    OMU状态
           = 主用
 数据库版本
           📣 GAŬSS V100R003C00
 数据库补丁。
             SPC020
             2013-04-22 10:54:53
(结果个数 = 1)
```

## 检查OMU服务器是否在LMT上正常显示





#### 手工安装流程

1.检查服务器硬件配置要求 2.检查磁盘划分 检查安装环境 3.检查服务器环境 4.检查操作系统版本 1.获取安装文件 2.运行自动部署工具 安装OMU服务端和 **USM** 3.自动部署OMU和USM 4.验证安装结果

#### 手工安装 - 安装环境准备

#### 1.检查服务器硬件配置要求

- 内存32G以上
- 2个CPU, 8核, 主频2.2G以上
- 6网口,硬盘建议建议300G或以上

#### 2.检查磁盘划分

• 参照预安装环境下的磁盘划分

#### 3.检查服务器环境

• 关闭服务器的CPU自动降频功能

#### 4.检查操作系统版本

- 执行cat /etc/SuSE-release命令
- 查看操作系统为SuSE Linux 11 SP1, 且必须是64位版本



1. 登录自动部署工具

eSpace U2900	自动部署工具	
	eSpace U29XX 自动部署工具	
	Language/语言: Chinese ▼	
	产品类型: ▼	
	IP 地址: 10 . 77 . 195 . 110	
	密 码: ******	
1-137	版 本 号: V100R001C01	
	安装 取消	

#### 2. 执行环境检查



3. 在"选择安装模式"界面中输入目标OMU版本信息并配置网卡



4. 确认安装信息正确后,单击"开始安装"



5. 执行安装并完成初始化。



6. 安装完成。





第1节 USM组网原理

第2节 OMU和USM合设安装部署

第3节 USM独立安装部署



#### 安装场景

②手工安装场景 ①预安装场景 检查预安装操作系统 检查安装环境 版本和磁盘划分 检查OMU服务器 安装OMU服务端 安装并启动eSpace 检查USM服务器 **USM** 

分设场景需要独立部署USM,其它步骤与合设一致。

# 独立安装eSpace USM – 准备安装文件

- 1. 增加通用服务器。
  - □ 以admin用户登录LMT, 执行ADD SERVER: SERVERNAME="usm1";
  - □ 其中*usm1*为通用服务器名称,在后面"配置本局基础数据"时执行ADD SERVERPG命令配置服务器进程组时需要引用。
- 2. 上传USM启动脚本。
  - a) 获取到 "USM启动脚本"软件包 "02\_USM\_Start\_Script.rar"。
  - b) 解压上述软件包,并使用SFTP工具以**root**用户将 "install\_wizard.tar"上传到USM服务器 "/"目录下。
- 3. 以root用户登录eSpace USM服务器。 可选择使用Putty工具

C

# 独立安装eSpace USM – 准备安装文件

- 4. 进入eSpace USM服务器根目录。 cd /
- 5. 解压安装包。 tar -xvf install\_wizard.tar
- 修改文件权限为可读可写可执行。
   chmod -R 777 install\_wizard
- 7. 进入 "install\_wizard"目录。 cd /install\_wizard

## 独立安装eSpace USM - 运行安装脚本

- 8. 运行 "install\_wizard"目录下的 "Install\_wizard.sh"脚本。 ./install\_wizard.sh
- 9. 输入eSpace USM服务器与本地维护终端相连网口的网口名, 系统显示如下信息。

Please Enter Name of The First Base Network Card eth1//輸入主用网口名 Please Enter Name of The Second Base Network Card eth2//輸入备用网口名

10. 选择安装类型,开始安装eSpace USM,系统显示如下信息。

Installation list:

[n]--if you want to add a new server

[r]--if you want to replace the broken-down server

Please input your choice[n,r]:n



## 独立安装eSpace USM - 安装完成。

• 当屏幕显示如下信息时,表示安装完成。

```
Connect to OMU success.
OMU server tells me to use my local files.
Start running inschk with cmd line: '/tmp/inschk/inschk
0, 2, 1
INSCHK is running...
Checking and updating files...
Connect to OMU success.
OMU server tells me to use my local files
All 3 files checked or updated OK.
the magic word of ebios module info not correct!
Fail to clear OS counter.
BspCommon Fini, close the dynamic share lib
 starter end
BspCommon Fini, close the dynamic share lib
Run monitor now.
OK
```



#### 总结

- USM组网和部署方式;
- USM合设部署;
- USM分设部署。

\*6:///eg///



Thank you

www.huawei.com

# USM和U2900管理工具介绍

www.huawei.com







U2900和USM操作维护系统为C/S架构,服务器端位于OMU上,客户端位于独立地客户PC上,通过网络连接,构成设备的维护管理中心。



- 学完本课程后,您将能够:
  - 」掌握U2900系列网关和USM管理工具LMT的安装与基本操作;
  - 」掌握U2900系列网关和USM的License的管理操作。



#### 配置工具的功能和应用场景

#### LMT客户端 工具

- 通过命令行的方式导入基本配置的脚本和配置特性
- 消息跟踪、状态监控、告警维护

#### Putty工具

• 登录到eSpace USM单板进入单板的Linux操作系统,可执行shell命令可以对单板进行操作和维护。

# 配置脚本生成工具

配置脚本生成工具是用于工程的设计规划和脚本生成的工具,能够提高开局效率和降低开局成本。





#### 第1节 LMT管理工具介绍


第2节 配置脚本生成工具介绍

第3节 License的管理



#### 操作维护系统

- 操作维护系统是独立于主机的操作、管理与维护系统。
- eSpace U2900和USM的本地维护系统采用"OMU + LMT"的方式。






#### OMU介绍

- OMU是操作维护系统的核心,管理和维护eSpace U2900设备运行时所需的配置数据和告警信息等,同时OMU充当eSpace U2900与LMT连接的桥梁。
- OMU对外通过维护网口连接LMT客户端与上层网管;对内通过内网与业务网元连接;
- 一个OMU可以同时管理多个业务网元,并对外提供统一的操作维护管理接口。




## OMU软件结构 - eSpace U2900

- OMU服务端基于MTAE硬件平台;
- OMU运行在Linux操作系统之上;
- OMU采用Oracle数据库。



# OMU软件结构 – eSpace USM


- OMU服务端安装在通用服务器上;
- OMU运行在Linux操作系统之上;
- OMU采用Gauss数据库。






#### LMT介绍

- LMT是eSpace U2990和USM的操作维护终端。
- LMT与OMU构成客户/服务器方式。作为客户端,LMT提供基于MML的图形终端和多窗口操作界面,为操作人员提供了丰富的操作维护手段。



## LMT的安装流程



## OMU地址帐号信息规划

配置项	配置规划
OMU服务器的IP地址	系统安装完成后,OMU的外网IP默认设置为 10.71.106.188,掩码为255.255.255.128,网关为 10.71.106.129
OMU的LMT客户端登录帐 号和密码	admin/eSpaceU2900
Suse操作系统的登录帐号 和密码	系统配置了2个用户: root/mtcaPass omu/mtcaPass

#### 从OMU下载LMT软件包到管理终端

- 打开OMU Samba服务。
  - 使用root用户登录OMU单板或者文件服务器Linux操作系统
  - 执行以下命令启动Samba服务: # service smb start 执行成功后的打印信息:

Starting Samba SMB daemon

done

- 关闭OMU Samba服务。
  - 执行以下命名关闭Samba服务: # service smb stop执行成功后的打印信息:

Shutting down Samba SMB daemon

done



#### 从OMU下载LMT软件包到管理终端

- 通过SAMBA方式登录OMU单板。
  - 在维护终端的"开始 > 运行"中输入\\10.71.106.188,用户名/密码为:omu/mtcaPass。



- 下载LMT软件包。
  - □ 进入 "huawei\_release\"目录,获取客户端的安装包,下载 "O2\_LMT"文件 夹到维护终端。



#### 安装LMT客户端

获取到LMT客户端软件后,进入客户端软件所在的文件夹"\03\_LMT\windows",双击"setup.exe",打开安装程序

语言选择"中文"

按照界面提示继续并完成安装

#### 登录LMT客户端

• 登陆前需要获得OMU浮动IP以及用户名、密码。



#### LMT修改OMU IP


修改客户端PC的IP地址为10.71.106.18x

登录OMU的LMT客户端,用户名和密码为admin/eSpaceU2900


在CDE网元下使用MML命令SET OMUOMIP 修改OMU IP地址




• 登录客户端后,默认打开设备面板界。




- 用户在登录客户端后,根据各自的需要和习惯设置时间格式
  - 、日期格式等基本属性。





• 设备面板窗口介绍(U2980)。



1设备管理导航树


2 简易面板

3 信息显示区



仿真面板(U2980)。 C ASGU AMSU 08 AMSU C ASGU 07 03 前插板的仿真面板 6 AMSU ASGU 02 06 OMU AGPU 05 ACIU PWR 14 后插板的仿真面板 || 风扇 SMU 6 | 风扇 ⊕ SMU 10 | 风扇 C ACIU PWR 13

• 设备面板窗口介绍(U2990)。




1设备管理导航树

2 简易面板

3 信息显示区









第1节 LMT管理工具介绍

第2节 配置脚本生成工具介绍

第3节 License的管理



#### 配置脚本生成工具介绍

- 配置脚本生成工具是用于工程的设计规划和脚本生成的工具 ,能够提高开局效率和降低开局成本。
- 选择配置场景并根据界面帮助设置参数后,自动生成配置脚本和开局指南。
- 软件包名称: Script\_ConfigTool, 位于 "05\_TOOLS.rar"软件包中。双击软件目录下的 "ScriptTool.exe"安装软件。

#### 登录配置脚本生成工具



#### 自动配置流程




#### 应用配置脚本生成工具

- 通过界面上方的提示框能够了解到当前页面的任务目标,当前页面设置完成后,通过单击"下一步"生成配置数据,并进入下一环节。
- 点击"配置指导",能够了解到当前页面的操作步骤和参数 说明。



#### 应用配置脚本生成工具

- 输入框冒泡提示
  - □ 具体配置时能够了解到输入数据的说明以及配置原则





#### 脚本生成工具输出结果

#### 开局指南

开局指南中包含了根据用户输入信息 根据用户输入信息 生成的定制化信息, 便于用户检查和修 改脚本

#### 脚本

• 根据用户输入的信息生成的脚本,用于配置时的导


#### 工具操作日志

记录了工具使用过程中的出错记录, 程中的出错记录, 能够方便用户定位 问题



## 脚本生成工具输出结果-开局指南

• 查询本次日志,选择"设置>日志管理>打开日志"。



#### 脚本生成工具输出结果-脚本

• 由于在配置的过程中需要加载License,工具输出的脚本包含以下两个部分。

#### License加载前基础配置脚本

系统数据、硬件数据、时钟数据和本局基础数据


#### License加载后业务配置脚本

中继数据、业务数据和资源数据



#### 脚本生成工具输出结果-脚本

 在开局指南的"数据配置 > 汇总脚本"中可以查询到License 加载前基础配置脚本和License加载后业务配置脚本。



## 脚本生成工具输出结果 - 工具操作日志

• 查询本次日志,选择"设置>日志管理>打开日志"。



#### 导入配置脚本

- 启动并登录OMU客户端,选择"维护 > 批处理命令"。
- 拷贝脚本到"立即批处理"页面空白处。单击"执行"。





第1节 LMT管理工具介绍

第2节 配置脚本生成工具介绍


第3节 License的管理





#### 查询设备序列号

- 登录LMT客户端
- 执行DSP ESN: SRN=1;命令,获取"原始设备序列号"



#### 上传和激活License文件

将License文件上传到OMU的
"\\*OMU\_IP*\huawei\cgp\workshop\nes\neX\workspace1\lic"
目录下

登陆LMT, 执行ACT LICENSE命令激活License



- U2900系列网关OMU与LMT的安装与应用;
- U2900系列网关License 的管理操作。

**HUAWEI** 



- U2900网关的LMT运行日志在哪个安装目录下?
- LMT的安全机制包括哪些?
- 登陆LMT有几种用户类型,有什么区别?



Thank you

www.huawei.com

USM+U2900基础连接方案。 实现

www.huawei.com



# 前言

- eSpace UC解决方案采用综合、开放、融合的系统架构,实现了业务与会话控制分离、会话控制与承载分离。
- 内置在eSpace U2900系列网关上的MGC(Media Gateway Controller)网元,作为eSpace UC解决方案的会话控制组件 ,提供会话控制能力。
- eSpace USM是MGC的软件化产品,部署在通用服务器上。





#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 了解eSpace UC2.0媒体与控制层解决方案;
  - □ 熟悉USM+U2900组网原理;
  - □ 掌握USM+U2900 组网配置。





#### 第1节 USM+U2900组网介绍

第2节 USM侧组网配置

第3节 U2980侧组网配置

第4节 U2990侧组网配置




#### eSpace UC2.0解决方案






## 媒体与控制层部署方案




USM (Unified Session Manager) 是MGC的软件化产品,部署在通用服务器上



## USM+U2900组网部署方案



#### USM+U2900组网对接信息



### 数据规划 - 帐户及密码规划

• 网元初始的帐号及密码规划如表所示。

设备名称	用户名/密码
OMU服务器Suse操作系统	配置了2个用户:
	•root/mtcaPass
	•omu/mtcaPass
LMT客户端	帐号管理员: administrator/eSpaceU2900
	系统用户: system/eSpaceU2900
N'I	操作员: admin/eSpaceU2900

#### 数据规划 - USM侧数据

• OMU IP地址: 10.77.195.110

#### • IFM进程规划

进程组	进程	IP地址	服务器网卡名1	服务器网卡2
PG1	CCU+IFM+CDB+B	10.77.195.111	eth3	eth4
  J+t    J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t     J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J+t    J				

対接MRP(U2900)数据规划

规划项	本地IP地址	本地端口号	对端IP地址	对端端口号
H.248链路配置	10.77.195.111	2944	10.77.195.115	2944
IUA链路配置	10.77.195.111	9900	10.77.195.115	9900

#### PRA中继规划

PSTN名称 中继数目	链路类型	信令类型	时间模式	时间索引
PSTN1 1	Q921	USER	TMX	0

## 数据规划 - U2900侧硬件和进程

- U2980提供窄带信令接入时必须配置GPU单板和CIU单板, 提供宽带信令接入时配置GPU单板。
- U2990提供窄带信令接入时必须配置SGU板(GPU选配)和
   CIU板,提供宽带信令接入时配置GPU板(SGU选配)。

网元类型	单板类型	单板数量	单板进程组	单板进程
	CIU	2	PG9	CIU
	MSU	2	PG8	MSU
MGW/MRP	GPU或 SGU	2	PG7	IFM+CDB+BSG+CMU
-12-3	GSU	1	-	

#### 数据规划 - U2900侧IP规划

• OMU IP地址: 10.77.195.114


• 进程IP地址:

类型	IP地址
IFM进程	10.77.195.115
MSU承载IP	10.77.195.116
MSU承载IP	10.77.195.117
GSU单板	10.77.195.118

对接MGC(USM)数据规划:

规划项	本地IP地址	本地端口号	对端IP地址	对端端口号
H.248链路配置	10.77.195.115	2944	10.77.195.111	2944
IUA链路配置	10.77.195.115	9900	10.77.195.111	9900

#### 配置流程





第1节 USM+U2900组网介绍

#### 第2节 USM侧组网配置

第3节 U2980侧组网配置

第4节 U2990侧组网配置





### USM配置流程



#### 配置系统数据

#### 1.配置系统数据





- 2.配置服务器 进程组
  - <del></del>

    √
- 3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据

- 设置系统时区,时区为GMT+8
  - SET TZ: TZONE=E0800, DST=NO;
- 设置系统时间和当前的时间一致
  - SET TIME: SETTYPE=SETTIME,

DATE=2013&12&12, TIME=19&55&17, DST=NO;



### 配置服务器进程组 - 1万用户合设单机

1.配置系统数据







3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据 该场景只需一台服务器,服务器上部署omu和SPG1

- ,服务器名为omu。
- 查询通用服务器
  - LST SERVER:
- 增加服务器进程组
  - ADD SERVERPG: SNAME="omu", SPGT=SPG1,
     ASSFLAG1=NO, CCU1MN=56, CDB1MN=184,
     CDB1FT=CDB, BSG1MN=216, IFM1MN=8;

//增加SPG1进程组



#### 配置服务器进程组 - 1万用户合设双机

1.配置系统数据



2.配置服务器 进程组



3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据 该场景需要两台服务器,第一台服务器上部署omu和SPG1,第二台服务器上部署SPG1,与第一台的SPG1是主备关系。


假设第一台服务器的名称为omu,第二台服务器的名称为usm1。

- 增加服务器进程组
  - ADD SERVERPG: SNAME="usm1", SPGT=SPG1, ASSFLAG1=YES, ASNAME="omu", CCU1MN=56, CDB1MN=184, CDB1FT=CDB, BSG1MN=216, ASBSGMN=217, IFM1MN=8;

//增加SPG1进程组



### 配置服务器网卡(IFM)





2.配置服务器 进程组



3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据

- 增加服务器网卡配置,为每个IFM进程配置信令IP地址
  - ADD SERVERIP: MN=8, PORTMODE=NORMAL, MSERNET="eth0", IPTYPE=IPV4, IPV4="10.77.195.111", MSK1="255.255.255.0", PEERCHKV4=FALSE;
- □ 增加服务器IP网关配置
  - GWIPV4ADDR="10.77.194.1";



#### 配置CDB功能

1.配置系统数据



2.配置服务器 进程组



3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据

- 配置CDB功能,和添加进程组时设置的"CDB模块号"一致
  - ADD CDBFUNC: CDPM=184, FCF=LOC-1&TK-1&MGWR-1&VDBAGENT-1&CALLGAP-1&BWLIST-1&IPN-1&DISP-1&SPDNC-1&RACF-1&CNAS-1&UC-1&SCNA-1&KS-1&PRESEL-1&CDN-1&TLDN-1&CSTA-1&GTTSLICM-1&MMGCRMU-1&AGENTTO-1&LINCENCON-1;



#### 配置系统数据

- 1.配置系统数据
- 2.配置服务器 进程组
  - $\overline{\triangle}$
- 3.配置服务器 网卡
- 4.配置CDB功能
  - 5.配置本局和 计费数据
- 6.配置MGC对接 MRP数据

- 设置本局信息
  - SET OFI: APPTYPE=GENERAL,
     COMTYPE=MGC, ST=UC, OFN="UAP", NN=YES,
     NNC1="D22222";
- 增加本地号首集
  - ADD LDNSET: LP=0, NC=K'86, AC=K'10, LDN="UAP\_bj";
- ▶ 增加呼叫源码
  - ADD CALLSRC: CSC=0;
- 配置计费数据
  - ADD CHGIDX:;



#### 配置MGC对接MRP数据

1.配置系统数据



2.配置服务器 进程组



3.配置服务器 网卡



4.配置CDB功能



5.配置本局和 计费数据



6.配置MGC对接 MRP数据



- 在MGC上配置MRP数据,传输协议为SCTP
  - ADD MRP: MRPNAME="MRP", MRPTYPE=MRP,
     TRNST=SCTP, MRPDESC="MRP", MMN=184;
- 在MGC上配置H.248链路。本地IP是MGC IFM模块的IP, 远端IP是MRP IFM模块的IP
  - ADD H248LNK: MRPNAME="MRP", TRNST=SCTP, LNKNAME="H248LNK\_1", MN=216, SLOCIP1="10.77.195.111", SLOCPORT=2944, SRMTIP1="10.777.195.115", SRMTPORT=2979, QOSFLAG=TOS;
- 激活MRP
  - act Mrp: Mrpname="mrp";





第1节 USM+U2900组网介绍

第2节 USM侧组网配置

第3节 U2980侧组网配置

第4节 U2990侧组网配置



### 配置流程



#### 配置系统数据

#### 1.配置系统数据



2.配置硬件数据



3.配置文件服务器



4.配置进程组



5.配置本局基础数据



- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 设置系统时区,时区为GMT+8
  - SET TZ: TZONE=E0800, DST=NO;
- 设置系统时间和当前的时间一致
  - SET TIME: SETTYPE=SETTIME,

DATE=2013&04&19, TIME=19&55&17, DST=NO;



#### 配置硬件数据

- 1.配置系统数据
  - 2.配置硬件数据
- 3.配置文件服务器
  - 4.配置进程组
- 5.配置本局基础数据
- 6.配置MRP对接 MGC
- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 增加机架
  - ADD RACKRN=1, RNM="eSpace U2980", POSNUM=1, ROWNUM=1, COLNUM=1;
- 增加机框
  - ADD SUBRACK: SRN=1, RN=1, PN=1, SRNNM="MTAE";
- 增加单板
  - □ 1槽增加OMU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=1, METYPE=COMMON, FBRDHTYP=OMU, APPTYPE=OMUDLAR;



#### 配置硬件数据



。 3、4槽增加GPU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=3, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGPU, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=4, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGPU, APPTYPE=AUAPP;

□ 5、6槽增加MSU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=5, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AMSU0, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=6, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AMSU0, APPTYPE=AUAPP;



□ 9、12槽增加CIU单板(窄带接入时需配置)

**ADD BRD:** SRN=1, SN=9, METYPE=UAP, FBRDHTYP=ACIU, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=12, METYPE=UAP, FBRDHTYP=ACIU, APPTYPE=AUAPP;

□ 2槽增加GSU单板(作为内置文件服务器使用)

**ADD BRD:** SRN=1, SN=2, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGSU, **APPTYPE**=FILE\_SERVER;

- 设置端口属性。将GPU板的第二个网口端口模式的"网口使能开关"设置为"OFF"(非一线接入)
  - MOD PORT: SRN=1, SN=3, PORTID=2, PORTMOD=OFF;
  - MOD PORT: SRN=1, SN=4, PORTID=2,





#### 2.配置硬件数据



3.配置文件服务器



4.配置进程组



5.配置本局基础数据



7.配置资源数据



#### 一线接入配置

- 设置SMU一线接入网口。将两个网口绑定为一个逻辑网口来 提供服务,增加带宽和提高可靠性。
  - SET SMUFECFG: NPT=TRK;
- 一线接入时,关闭没有用到的网口
  - MOD PORT: SRN=1, SN=3, PORTID=1, PORTMOD=OFF;
  - MOD PORT: SRN=1, SN=3, PORTID=2, PORTMOD=OFF;
  - MOD PORT: SRN=1, SN=4, PORTID=1, PORTMOD=OFF;
  - **MOD PORT:** SRN=1, SN=4, PORTID=2,

#### PORTMOD=OFF;



#### 配置文件服务器

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
  - <del></del>

    √
- 3.配置文件服务器



4.配置进程组



5.配置本局基础数据



7.配置资源数据

8.重启设备

#### 配置内置文件服务器

- 文件服务器内置在GSU单板上(一线接入)
  - □ ADD GSUIP: SRN=1, SN=2, GSUPORTID=USP,
    - GSUIPVER=IPV4,
    - GSUIPV4ADDR="10.77.195.118",
    - GSUIPV4NETMASK="255.255.254.0",
    - GSUIPV4GW="10.77.194.1";
- □ 使用GSU的网口出网线连接到外部设备,配置如下:
  - ADD GSUIP: SRN=1, SN=2, GSUPORTID=LEFT,
     GSUIPVER=IPV4, GSUIPV4ADDR="
     10.77.195.118 ",

GSUIPV4NETMASK="255.255.254.0",

GSUIPV4GW =" 10.77.194.1 ";



## 配置进程组

1.配置系统数据 2.配置硬件数据 3.配置文件服务器 4.配置进程组 5.配置本局基础数据 6.配置MRP对接 MGC 7.配置资源数据

8.重启设备

- 增加进程组数据,为GPU/SGU板配置PG7
  - ADD PG: SRN1=1, SN1=3, PGT=PG7,
     ASSFLAG1=NO, CDB1MN=184, CDB1FT=RDB,
     CDBVMRPID1=0, BSG1MN=216, IFM1MN=40,
     CMU1MN=344, CMUVMRPID1=0;
- 为每个MSU单板配置一个PG8,且MSU模块号唯一
  - ADD PG: SRN1=1, SN1=5, PGT=PG8,
     MSU1MN=472;
  - ADD PG: SRN1=1, SN1=6, PGT=PG8, MSU1MN=473;
- 为每个CIU单板配置一个PG9,且CIU模块号唯一
  - **ADD PG:** SRN1=1, SN1=9, PGT=PG9, CIUMN=600;

**ADD PG:** SRN1=1, SN1=12, PGT=PG9, Ltd. All rights reserved. Page 31



## 配置本局基础数据

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
  - **₹**
- 3.配置文件服务器
  - **₹**
  - 4.配置进程组
    - $\overline{\bigcirc}$
- 5.配置本局基础数据
  - 6.配置MRP对接 MGC
    - 7.配置资源数据
      - 8.重启设备

- 配置IFM模块的FE端口IP地址(非一线接入)
  - ADD FECFG: MN=40, LOC=UPPER,
     IP="10.77.195.115", MSK="255.255.254.0",
     PEERCHK=FALSE;
  - ADD GWIP: SRN=1, SN=3, LOC=UPPER,
     IP="10.77.194.1";
- 配置CDB功能
  - **ADD CDBFUNC:** CDPM=184, FCF=LOC-1&TK-1&MGWR-1&DISP-1&LINCENCON-1;
- □ 设置本局信息
  - SET OFI: APPTYPE=GENERAL, COMTYPE=MRP;

## 配置MRP对接MGC

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
  - **▽**
- 3.配置文件服务器

  - 4.配置进程组
    - $\overline{\bigcirc}$
- 5.配置本局基础数据
  - <del></del>

    □
- 6.配置MRP对接MGC □
  - $\bigcirc$
  - 7.配置资源数据
    - ₹\
    - 8.重启设备

- 配置VMRP。MID是MRP IFM模块的IP
  - SET VMRP: VMRPID=0, MIDTYPE=IP,
     MID="10.77.195.115";
- 配置MGC。MID是MGC IFM模块的IP
  - ADD MGC: VMRPID=0, MIDTYPE=IP, MGCIDX=0, MID="10.77.195.111", PRONEGO=NO;
- 配置MRP上的H.248链路。
  - ADD VH248LNK: VMGWID=0, MGCIDX=0, TT=SCTP, LOCALIP=" 10.77.195.115 ", LOCALPORT=2979, PEERIP=" 10.77.195.111 ", PEERPORT=2944, LINKNAME="H248LNK\_1", MN=216:
- □ 激活VMRP。ACT VMRP: VMRPID=0



#### 配置系统数据

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
  - **₹**
- 3.配置文件服务器



- 4.配置进程组
  - $\overline{\bigcirc}$
- 5.配置本局基础数据
- 6.配置MRP对接 MGC
- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 增加站点配置:为每块MSU增加站点配置
  - ADD RCWSCFG: WSNO=0, MMN=184, WSTYPE2=MSUA, MODULENO=472, RESCAP=IVR-1&CONF-1&FAX-1;
  - ADD RCWSCFG: WSNO=1, MMN=184, WSTYPE2=MSUA, MODULENO=473, RESCAP=IVR-1&CONF-1&FAX-1;
- 內置文件服务器配置,假设GSU单板位于1框2槽,盘 符为 "y:",共享目录为"/share"
  - □ ADD FSCFG: FSI=0, FSTYPE=INSIDE, SRN=1, SN=2;
  - ADD VOLCFG: VOL="y:", VOLIND=0, FSDIR="/share", FSIND1=0;

Page 34

**HUAWEI** 

配置MRS默认语种。默认语种为英文,修改为中文

Copyright © 2012 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

SET MRSLANG: LID=chi;

## 重启设备

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
- 3.配置文件服务器
  - $\overline{\bigcirc}$
  - 4.配置进程组
- 5.配置本局基础数据
  - 6.配置MRP对接 MGC
  - 7.配置资源数据
    - 8.重启设备

- 配置完所有数据并执行FMT命令后,需要重启所有 单板,才能使配置的数据生效。
  - ① 登录OMU, 执行reboot命令重启OMU单板。
  - ② 执行**omustatus**命令,查看进程状态。运行 结果中有23个进程状态为"Running",则表 示系统运行正常。
  - 在OMU客户端的"设备面板"上双击"机架",查询主备SMU板状态,绿色的为主用SMU板,蓝色为备用SMU板。
  - ④ 重启备用SMU板,再重启主用SMU板。
  - ⑤ 执行RST SUBRACK, 完成其他单板的重启





第1节 USM+U2900组网介绍

第2节 USM侧组网配置

第3节 U2980侧组网配置

第4节 U2990侧组网配置



# 配置流程



## 配置系统数据

#### 1.配置系统数据



2.配置硬件数据



3.配置文件服务器



4.配置进程组



5.配置本局基础数据



- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 设置系统时区,时区为GMT+8
  - SET TZ: TZONE=E0800, DST=NO;
- 设置系统时间和当前的时间一致
  - SET TIME: SETTYPE=SETTIME,

DATE=2013&04&19, TIME=19&55&17, DST=NO;



- 1.配置系统数据 2.配置硬件数据 3.配置文件服务器 4.配置进程组 5.配置本局基础数据 6.配置MRP对接 **MGC** 7.配置资源数据 8.重启设备
- 增加机架
  - ADD RACKRN=1, RNM="eSpace U2990", POSNUM=1, ROWNUM=1, COLNUM=1;
- 増加机框
  - ADD SUBRACK: SRN=1, RN=1, PN=1, SRNNM="MTAE";
- 增加单板
  - □ 1槽增加OMU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=1, METYPE=COMMON, FBRDHTYP=OMU, RLBRDHTYP=HDU, APPTYPE=OMUDLAR;



。 3、4槽增加GPU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=3, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGPU0, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=4, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGPU0, APPTYPE=AUAPP;

□ 10、11、12槽增加MSU单板

**ADD BRD:** SRN=1, SN=10, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AMSU0, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=11, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AMSU0, APPTYPE=AUAPP;



□ 17、18槽增加CIU单板(窄带接入时需配置)

**ADD BRD:** SRN=1, SN=17, METYPE=UAP, FBRDHTYP=ACIU, APPTYPE=AUAPP;

**ADD BRD:** SRN=1, SN=18, METYPE=UAP, FBRDHTYP=ACIU, APPTYPE=AUAPP;


□ 13槽增加GSU单板(作为内置文件服务器使用)

**ADD BRD:** SRN=1, SN=13, METYPE=UAP, FBRDHTYP=AGSU0, **APPTYPE**=FILE\_SERVER;

- 设置端口属性。/将SGU板的第二个网口端口模式的"网口使能开关"设置为"OFF"
  - MOD PORT: SRN=1, SN=3, PORTID=2, PORTMOD=OFF;
  - MOD PORT: SRN=1, SN=4, PORTID=2,



#### 配置文件服务器





2.配置硬件数据



3.配置文件服务器



4.配置进程组



5.配置本局基础数据



7.配置资源数据

8.重启设备

- 配置内置文件服务器,文件服务器内置在GSU单板上
  - □ ADD GSUIP: SRN=1, SN=13,

GSUPORTID=UPPER;, GSUIPVER=IPV4,

GSUIPV4ADDR="10.77.195.118",

GSUIPV4NETMASK="255.255.254.0",


GSUIPV4GW-"10.77.194.1";



#### 配置进程组

- 1.配置系统数据 2.配置硬件数据 3.配置文件服务器 4.配置进程组 5.配置本局基础数据 6.配置MRP对接 **MGC** 7.配置资源数据 8.重启设备
- 增加进程组数据,为GPU/SGU板配置PG7
  - ADD PG: SRN1=1, SN1=3, PGT=PG7, ASSFLAG1=NO, CDB1MN=184, CDB1FT=RDB, CDBVMRPID1=0, BSG1MN=216, IFM1MN=40, CMU1MN=344, CMUVMRPID1=0;
- 为MSU单板配置PG8,每个MSU单板需要配置一个 PG8,并且MSU模块号唯一
  - **ADD PG:** SRN1=1, SN1=10, PGT=PG8, MSU1MN=472;
    - **ADD PG:** SRN1=1, SN1=11, PGT=PG8, MSU1MN=473;
- 为CIU单板配置PG9,每个CIU单板需要配置一个

PG9,并且CIU模块号唯·



ADD PG: SRN1=1, SN1=17, PGT=PG9

**▶** HUAW€I

## 配置本局基础数据

- 1.配置系统数据
  - $\overline{\bigcirc}$
- 2.配置硬件数据
  - **₹**
- 3.配置文件服务器

  - 4.配置进程组
    - <u>₹</u>
- 5.配置本局基础数据



- 6.配置MRP对接 MGC
- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 配置IFM模块的FE端口IP地址
  - ADD FECFG: MN=40, LOC=UPPER,
     IP="192.168.10.2", MSK="255.255.255.0",
     PEERCHK=FALSE;
  - ADD GWIP: SRN=1, SN=3, LOC=UPPER,
     IP="192.168.10.1";
  - 配置CDB功能
    - ADD CDBFUNC: CDPM=184, FCF=LOC-1&TK-1&MGWR-1&DISP-1&LINCENCON-1;
- □ 设置本局信息
  - SET OFI: APPTYPE=GENERAL, COMTYPE=MRP;



## 配置MRP对接MGC

- 1.配置系统数据
  - **₹**
- 2.配置硬件数据
  - **▽**
- 3.配置文件服务器
  - $\overline{\bigcirc}$
  - 4.配置进程组
    - $\overline{\bigcirc}$
- 5.配置本局基础数据
  - <del></del>

    □
- 6.配置MRP对接MGC □



- 7.配置资源数据
  - ₹V
  - 8.重启设备

- 配置VMRP。MID是MRP IFM模块的IP
  - SET VMRP: VMRPID=0, MIDTYPE=IP,
     MID="10.77.195.115";
- 配置MGC。MID是MGC IFM模块的IP
  - ADD MGC: VMRPID=0, MIDTYPE=IP, MGCIDX=0, MID="10.77.195.111",PRONEGO=NO;
- 配置MRP上的H.248链路。
  - ADD VH248LNK: VMGWID=0, MGCIDX=0,
     TT=SCTP, LOCALIP=" 10.77.195.115 ",
     LOCALPORT=2979, PEERIP=" 10.77.195.115 ",
     PEERPORT=2944, LINKNAME="H248LNK\_1",

MN=216;



#### 配置资源数据

- 1.配置系统数据
  - <u>₹</u>
- 2.配置硬件数据
  - <u>↓</u>
- 3.配置文件服务器



- 4.配置进程组
- 5.配置本局基础数据
- 6.配置MRP对接 MGC
- 7.配置资源数据
  - 8.重启设备

- 增加站点配置:为每块MSU增加站点配置
  - ADD RCWSCFG: WSNO=0, MMN=184, WSTYPE2=MSUA, MODULENO=472, RESCAP=IVR-1&CONF-1&FAX-1;
  - ADD RCWSCFG: WSNO=1, MMN=184, WSTYPE2=MSUA, MODULENO=473, RESCAP=IVR-1&CONF-1&FAX-1;
- ▶ 內置文件服务器配置,假设GSU单板位于1框13槽,盘 ▶ 符为 "y:",共享目录为"/share"
  - ADD FSCFG: FSI=0, FSTYPE=INSIDE, SRN=1, SN=13; ADD VOLCFG: VOL="y:", VOLIND=0, FSDIR="/share", FSIND1=0;
- 配置MRS默认语种。默认语种为英文,修改为中文



## 重启设备

- 1.配置系统数据
  - <u>₹</u>
- 2.配置硬件数据
- 3.配置文件服务器

  - 4.配置进程组
- 5.配置本局基础数据
  - 6.配置MRP对接 MGC
    - 7.配置资源数据
      - 8.重启设备

- 配置完所有数据并执行FMT命令后,需要重启所有 单板,才能使配置的数据生效。
  - ① 登录OMU, 执行reboot命令重启OMU单板。
  - ② 执行**omustatus**命令,查看进程状态。运行 结果中有23个进程状态为"Running",则表 示系统运行正常。
  - ③ 在OMU客户端的"设备面板"上双击"机架",查询主备SMU板状态,绿色的为主用SMU板,蓝色为备用SMU板。
  - ④ 重启备用SMU板,再重启主用SMU板。
  - ⑤ 执行RST SUBRACK, 完成其他单板的重启





- eSpace UC2.0媒体与控制层解决方案;
- USM+U2900组网原理;
- USM+U2900 组网配置。

**HUAWEI** 

Thank you

www.huawei.com

Security Level:

eSpace UC2.0呼叫流程,

www.huawei.com







成念、号码分析场景以及业 用于ATTALLER TO THE TO TH

**Ы** HUAW€I



#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 掌握 eSpace UC2.0呼叫路由原理;
  - 。 掌握 USM侧号码分析;
  - □ 掌握 Call AS侧号码分析;
  - □ 掌握 eSpace UC2.0 号码分析流程。



#### 第1节 eSpace UC2.0呼叫处理概述

第2节 USM侧号码分析原理

第3节 Call AS侧号码分析原理

第4节 eSpace UC2.0号码分析流程




#### 号码分析介绍

- eSpace UC的号码分析由Call AS和USM两个网元共同完成。
- 通过配置号码分析规则,UC可以根据用户需求灵活实现各种 拨号方案。



# eSpace UC2.0号码分析原理





第1节 eSpace UC2.0呼叫处理概述

#### 第2节 USM侧号码分析原理

第3节 Call AS侧号码分析原理

第4节 eSpace UC2.0 号码分析流程



## USM侧呼叫处理原理

#### 业务字冠路由

- 触发条件:字冠
- 路由目标:被叫号码、目的 网关、PSTN

#### iFC触发


- 触发条件: 号码的iFC属性
- 路由目标: UC业务平台服务

器,如AS



## 呼叫字冠

- 呼叫字冠是被叫号码的截取号段(从被叫号码最前一位开始 截取),号长小于等于被叫号码。
- 被叫号码分析时,采用最大号码长度匹配的原则。



## 号首集

#### • 号首集:


- □号 首——呼叫源发出或拔打的被叫号码的前缀
- □ 号首集——号首(或字冠)的集合

#### • 号首集分类:

- □ 全局号首集──全局号首集是具有全局意义的号首(或字冠)的 集合,主要用于标识不同的网络
- □ 本地号首集──本地号首集是具有局部意义的号首(或字冠)的集合,主要用于在一个网络内标识不同的本地网


# 号首集举例

• 如图所示某个公司下属均有两个分公司。



## 号首集举例

• 如图所示:两个公司A、B共同租用一个UC服务提供商的UC服务。




#### 呼叫源


- 呼叫源是指发起呼叫的用户或入中继,包括本局呼叫源和入局呼叫源。
- 呼叫源代表的是主叫用户的属性,操作员通过配置呼叫源属性参数,即可实现对所有属于该呼叫源的入中继或主叫号码进行主叫号码甄别的功能。



# 呼叫字冠与号首集




# 呼叫源与号首集



### 局向


- 4任,一个局就叫另-in 局向: 如果两个局之间存在直接语音路径, 个局的局向;
- 局向号用来唯一识别局向。





### 子路由与路由


- 子路由:如果两个局之间存在一条直接语音信道或一条迂回 语音信道,就表示两个局之间存在一条子路由。
- 路由:一条路由是从本地局到目的局的所有子路由的集合。如图所示,A局与B局之前存在3条子路由。






### 路由分析


- 路由选择源码:用于区分主叫用户和其它呼叫源的呼出路由 选择策略;
- 路由选择码:用于区分不同呼叫字冠/域名分析的呼出路由选择策略。



### PRA呼叫路由分析



## SIP呼叫路由分析



### **iFC**

- iFC (Initial Filter Criteria) 即初始过滤规则,按照不同优先级定义了业务触发的条件和目的AS,是统一网关判断是否触发AS的依据。
- IFC触发与路由的区别
  - □ IFC触发可以基本于用服进行触发,可以触发多个AS,并且还可以根据优先级进行先后触发,这些是路由无法实现的优点。

### 共享iFC

当多个用户签约的iFC数据相同,就没有必要每个用户在下载用户数据时,多次下载相同的iFC,因此引入共享iFC。

### • 优点:

- 只需要保存共享iFC集,节省内存资源。
- □ 只需要下载iFC模板ID,接口流量负载小。
- 触发规则变更时,只需要更新模板,则全局生效。



### UC2.0中的iFC触发原理

- iFC是各种UC业务(呼叫转移、状态查看、会议等)触发信息的表现形式,它用于描述一个到来的SIP消息何时要路由到一个指定的应用服务器。
- eSpace UC中可以触发iFC的SIP消息有以下5种:
  - 。INVITE(不包括reINVITE)
  - REGISTER
  - □ SUBSCRIBE
  - PUBLISH
  - MESSAGE




## 在USM上增加共享iFC

使用ADD SIFCINF增加共享iFC,配置界面如下。




 eSpace UC2.0 IPT组网场景下,USM上的iFC由BMP自动下 发,不需要手工配置。


# UC2.0中的iFC触发条件解析举例



### iFC主叫触发流程



### iFC被叫触发流程





第1节 eSpace UC2.0呼叫路由原理

第2节 USM侧号码分析

第3节 Call AS侧号码分析

第4节 eSpace UC2.0 号码分析流程




### 号码变换



### 呼叫源



### 呼叫源应用场景



### 呼叫字冠





第1节 eSpace UC2.0呼叫路由基础

第2节 eSpace UC2.0 USM侧呼叫路由

第3节 Call AS侧号码分析

第4节 eSpace UC2.0 号码分析流程



### 主被叫分析流程

- 发起呼叫时, Call AS上触发主叫分析流程。
- 电话呼入时, Call AS上触发被叫分析流程。
- 主、被叫号码分析流程一样,如图所示。



### 局内号码分析流程

#### 3.Call AS

主叫流程处理

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com

#### **2.USM**

根据主叫可路由号码 sip:8000@huawei.com 的IFC触发主叫流程。

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com

#### 1.终端


拨打8001 被叫号码加上自己的域名

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com



#### 4.USM

根据被叫可路由号码 sip:8001@huawei.com 的IFC触发被叫流程。

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com

#### 5.Call AS

被叫流程处理

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com

#### 6.USM

路由到被叫号码

invite

From:sip:8000@huawei.co

m

To:sip:8001@huawei.com



### 出局号码分析流程

#### 3.Call AS

主叫流程处理

invite From:

sip: 01020008000@huawei.com

To: Tel: 02130009000

#### **2.USM**

根据主叫可路由号码 sip:8000@huawei.com 的IFC触发主叫流程。

invite

From: sip:8000@huawei.com

To:

sip:902130009000@huawei.com

#### 1.终端

拨打902130009000 9是出局字冠 被叫号码加上自己的域名

invite

From:sip:8000@huawei.com

To:

sip:902130009000@huawei.com



#### 4.USM

根据被叫可路由号码 02130009000 触发被叫流程。

invite

From:

sip:01020008000@huawei.co

m

To: Tel: 02130009000

#### 5.Call AS

被叫流程处理

invite

From:

sip:

01020008000@huawei.com

To: Tel: 02130009000

#### 6.USM

路由到被叫号码

invite

From:


sip:01020008000@huawei.co

m

To: Tel: 02130009000



### 入局号码分析流程







- eSpace UC2.0呼叫路由原理;
- Call AS侧号码分析;
- USM侧号码分析;
- eSpace UC2.0 号码分析流程。



Thank you

www.huawei.com

Security Level:

eSpace UC2.0业务平台部。

www.huawei.com







eSpace UC解决方案提供基于E6000服务器的预安装, 于单中心或双中心的双机场景。



### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 。了解E6000双机安装流程;
  - □ 熟悉E6000双机配置场景的硬件连接;
  - □ 了解如何使用工具进行业务安装。



### 第1节 部署场景


第2节 安装部署

第3节 安装后处理





# eSpace UC2.0业务组网方案



## 硬件规格

设备名称	配置说明
Tecal E6000	2×E5606处理器,4×8G内存,2×300GB SAS硬盘,交换模块为直通板。 服务器刀片在生产环节完成预安装,刀片类型和数量由用户容量确定。
OceanStor S2600/OceanStor S2600T	控制框配置iSCSI主机端口,通过网线连接到应用服务器。 硬盘框配置SAS硬盘(300G),不同组网配置的硬盘数 量不同。
U2900系列网关	根据不同的用户容量选择U2980还是U2990,框数和单板数量由用户容量确定。


# 服务器数量 - 单中心典型场景

用户容量	核心控制	UC m 友 up	磁阵硬盘 配置数量			
	服务器	服务器	服务器	服务器	服务器	
0-1万	2	-	-	2	1	12
1万-3万	2	2	- 2	2	-	18
3万-5万	2	2	2	2	-	24
5万-10万	2	2	3	2	2	38
10万-30万	2	2	K N	2	4	N

- 表示在某用户容量下,该服务器不配置。
- N表示服务器的数量需要根据局点的用户容量由BoQ确定。

## E6000槽位配置

• 以1万-5万用户容量IPT典型组网为例, E6000服务器各槽位的配置情况如下:



槽位	服务器名称	服务器模式	服务器应用	是否连接磁阵
1/2	核心控制服务器	双机	SNE、CallAS、MS、 AA	是
3/4	UC服务器	双机	SNE、PGM	是
5/6	数据服务器	双机	BMP、eSight、DB	是

### 文件服务器部署

• 文件服务器用来存放各种放音文件。有以下两种部署方式。

内置

使用U2900系列的GSU单板 作为文件服务器


外置

使用通用服务作为NFS文件 服务器

# 文件服务器目录

分类	文件类型	服务器目录	语音文件	获取位置
UC业务 平台	UC业务语音	/share	会议中的语音提示 文件包。	UC软件包 "Tones.zip" 中的 "UC_Conf V200R001C03 tones.zip'
		/share	呼叫过程中的语音 提示文件包。	UC软件包 "Tones.zip" 中的 "UC_CALLAS V200R001C03 tones.zip'
U2900	NOTE音		和各种提示音。	U2900软件包 "13_VOICE_DDM.rar"
	标准音	/share/stan dard	主要用来播放数字、 日期和货币	下的"voice"目录

## 安装流程





第1节 部署场景

第2节安装部署

第3节安装后处理



#### 准备业务安装环境

#### ①准备现场安装环境



②安装和配置UC业务

- 1.修改IP地址
  - 修改S2600/S2600T管理网口IP地址
  - 修改E6000管理网口IP地址
  - 修改服务器刀片IP地址
- 2. 检查预安装结果
  - 检查预安装结果
  - 检查操作系统预安装结果
  - 检查安装源上传结果



# 准备业务安装环境 - 检查操作系统

	<b>ンル</b> テ		分区大小( <b>G</b> )		.18
挂载点	文件系 统类型	分区类型	•核心控制服务器 •UC服务器	数据服务器	分区作用
_	swap	主分区	32	32	交换分区,扩展内存
/	ext3	主分区	30	30	根分区
/opt	ext3	逻辑分区	40	40	安装源存放路径
/home	ext3	逻辑分区	90	50	应用软件安装目录
/oracle	ext3	逻辑分区	10	50	Oracle服务端或者客户端安 装目录
/tmp	ext3	逻辑分区	20	20	存放临时文件
/core	ext3	逻辑分区	30	30	平台的CORE文件目录
/boot	ext3	逻辑分区	1	1	引导分区
/usr	ext3	逻辑分区	10	10	非系统的库和文件
/var	ext3	逻辑分区	10	10	系统运行日志等文件目录

# 准备业务安装环境 - 检查安装源上传

服务器名称	安装源类型	存放路径
核心控制服务	<ul><li>UC0COMPAC20VxxxRxxxCxx.rar</li></ul>	/opt/package
器	•UC0SNE20VxxxRxxxCxx.rar	M
	•UC0MEETING20VxxxRxxxCxx.rar	
	ORACLE11GR2_112030_Linux-x86-64.rar	/opt/package/software/oracle
	ORACLE11GR2_PSU_112030_Linux-x86-64_01.rar	
	VCS51SUSE11V100R001C01.rar	/opt/package/software/vcs
UC服务器	•UC0COMPAC20VxxxRxxxCxx.rar	/opt/package
	•UC0SNE20VxxxRxxxCxx.rar	
	ORACLE11GR2_112030_Linux-x86-64.rar	/opt/package/software/oracle
	ORACLE11GR2_PSU_112030_Linux-x86-64_01.rar	
	VCS51SUSE11V100R001C01.rar	/opt/package/software/vcs
数据服务器	•UC0BMPPAC20VxxxRxxxCxx.rar	/opt/package
	•UC0COMPAC20VxxxRxxxCxx.rar	
	<ul><li>eSight_UCC_VxxxRxxxCxx_UC_SUSE.rar</li></ul>	
	•UC0SDS20VxxxRxxxCxx.rar	
	ORACLE11GR2_112030_Linux-x86-64.rar	/opt/package/software/oracle
	ORACLE11GR2_PSU_112030_Linux-x86-64_01.rar	
	VCS51SUSE11V100R001C01.rar	/opt/package/software/vcs

#### 安装和配置UC业务

①准备现场安装环境



②安装和配置UC业务


- 1. 启动安装工具
- 2. 导入BoQ文件
- 3. 板位设置与硬件连接
  - 板位设置与检查
  - 业务与磁阵IP地址配置
  - 操作系统密码设置
- 4. 安装过程
- 5. 配置导入




## 安装和配置UC业务 - 启动安装工具



## 安装和配置UC业务 - 导入BoQ文件




## 安装和配置UC业务 - 标准板位图



## 安装和配置UC业务 - 设备连接



### 安装和配置UC业务 - 板位检查



# 安装和配置UC业务 - 磁阵配置

• 单击"下一步"。系统显示"磁阵配置"界面。

<u>磁阵业务端口₽设置</u>	鐵阵业务端口卫设置					
控制器	端口	端口IP	子网掩码	端口连接状态		
	0	192.168.20.10	255.255.255.0	已连接		
	1	192.168.30.10	255.255.255.0	已连接		
A	2			未连接		
	3			未连接		
	0 * \	192.168.20.11	255.255.255.0	已连接		
В	1	192.168.30.11	255.255.255.0	已连接		
	2			未连接		
	3 °			未连接		

# 安装和配置UC业务 - 业务与磁阵IP地址

根据IP地址规划输入服务器的业务网口IP地址、服务器连接 磁阵的数据网口IP地址和默认网关。

槽位	公式は中口	¥4€ <i>(-11)</i> -	业务网口		磁降≤	羽段—	<b>→ </b>	默认网关	
憎以	单板编号	单板名称	IP	子网掩码	IP	子网掩码	IP	子网掩码	<b>默以四大</b>
1	02310HQA	AS-1	10.10.10.31	255.255.255.0	192.168.20.101	255.255.255.0	192.168.30.101	255.255.255.0	10.10.10.1
2	02310HQA	AS-2	10.10.10.32	255.255.255.0	192.168.20.102	255.255.255.0	192.168.30.102	255.255.255.0	10.10.10.1
3	02310HQK	UC-PGM-1	10.10.10.41	255.255.255.0	192.168.20.103	255.255.255.0	192.168.30.103	255.255.255.0	10.10.10.1
4	02310HQK	UC-PGM-2	10.10.10.42	255.255.255.0	192.168.20.104	255.255.255.0	192.168.30.104	255.255.255.0	10.10.10.1
5	02310HQG	DMS-1	10.10.10.51	255.255.255.0	192.168.20.105	255.255.255.0	192.168.30.105	255.255.255.0	10.10.10.1
6	02310HQG	DMS-2	10.10.10.52	255.255.255.0	192.168.20.106	255.255.255.0	192.168.30.106	255.255.255.0	10.10.10.1

# 安装和配置UC业务 - 业务与磁阵IP地址

• 根据规划输入各业务的浮动IP和VCS序列号。

<b>≎n/4</b> -	浮动IP		745 SEATE VICE TO LE	
部件	IP	子网掩码	对端浮动IP	VCS序列号
AA			. 09	
CallAS				
ESG	10.10.10.30	255.255.255.0	V(),	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
UOA	10.10.10.30	233.233.233.0	0,0	XXXX-XXXX-XXXX-XXXXX-XXXXX
eConfAS				
PGM	10.10.10.40	255.255.255.0		xxx-xxxx-xxxx
DB		100		
BMP	10.10.10.50	255.255.255.0		XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
EMS	10.10.10.50	233.233.233.0		AAAA-AAAA-AAAA

# 安装和配置UC业务 - 设置密码

• 修改操作系统root用户密码。

#### 修改相同密码



#### 修改不同密码

	操作系统用户密码修改 □ 断有主机用户密码相同						
	E6000-1						
	单板主机	安装用户	用户原密码	用户新密码			
	AS-1	root	huawei				
	AS-2	root	huawei				
	UC-PGM-1	root	huawei				
	UC-PGM-2	root	huawei				
	DMS-1	root	huawei				
	DMS-2	root	huawei				

#### 安装和配置UC业务 – 开始安装

- 在"参数配置"界面选择eSight系统的版本语言为"中文" 或者"英文"。
- 单击"下一步"。系统显示"导出规划配置文件"界面。将使用该工具配置的数据导出到本地维护终端,以备后续维护使用。
- 单击"检查连接"。系统测试连接到业务板是否正常。所有的服务器刀片网络连接成功后,单击"开始安装"。
- 安装完成后、单击"运行配置导入工具"。

## 安装和配置UC业务 - 配置导入

• 安装完成后,单击"运行配置导入工具"。





第1节 部署场景

第2节安装部署

第3节安装后处理





## 申请和加载业务License - 获取ESN号

- 1. 以see用户登录核心控制服务器主备节点。
- 进入getESN\_SuSE命令所在的目录。
   cd /home/see/nginrun/license/lictools/esn
- 执行getESN\_SuSE命令。
   chmod 755 getESN\_SuSE
   ./getESN\_SuSE

esn:

00:\*\*:9E:\*\*:C7:3E



### 申请和加载业务License - 加载License



#### 上传License文件

- 以see用户将申请到的License文件(假设为 "eSpace\_UC\_5168848.dat")分别上传到核心控制服务器 主备节点的 "/home/see/nginrun/license"目录下。
- 以see用户登录核心控制服务器主节点。
- 赋予License文件执行权限。
  - cd /home/see/nginrun/license
  - □ chmod 640 eSpace\_UC\_5168848.dat

## 运行licencrypt工具脚本

- 进入License工具目录。
  - cd /home/see/nginrun/license/lictools
- 运行licencrypt工具脚本: ./lictools.py
- 界面显示如下信息:

```
get LicenseService from service list

license service alrdeay regiest

======supported command======

->getESN

->loadlicensefile

->startEmergency

->getlicenseinfo

->getLicenseUsedValue

->generateRevokeTicket

->exit

input command:
```

#### 加载License文件

• 输入loadlicensefile,界面显示如下信息。

```
loadlicensefile
load..
input license file name:
```

• 输入License文件名,界面显示如下信息表示License文件加载成功

#### 重启SNE平台

- 以root用户登录核心控制服务器主节点,冻结双机主资源组。
  - hagrp -freeze ENIPWithOraclePrimaryGroup
- 执行su see命令切换到see用户,重启SNE平台。
  - stop.sh
  - start.sh -a
- 执行exit命令切换回root用户,解冻双机主资源组。
  - hagrp -unfreeze ENIPWithOraclePrimaryGroup

#### 切换主备节点

- 切换主备节点。
  - hagrp -switch ENIPWithOraclePrimaryGroup -to AS-2
- 在切换后的主节点,即原来的备节点,执行导入License文件

#### 重启BMP服务

- 以root用户登录数据服务器主节点,冻结双机主资源组。
  - hagrp -freeze group\_BMP
- 执行su bmp命令切换到bmp用户,重启BMP服务。
  - cd /home/bmp/uctool
  - \_/stop\_tomcat.sh
  - ./start\_tomcat.sh
- 执行exit命令切换回root用户,解冻双机主资源组。
  - hagrp -unfreeze group\_BMP





- 总结

- 使用工具进行UC业务安装和配置。

HUAWEI

Thank you

www.huawei.com

Security Level:

# USM与业务平台连接方案。实现

www.huawei.com







本章基于eSpace USM+U2900作为统一网关的单中心组网方 式,介绍组网调测过程。



#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 了解UC2.0典型组网配置流程;
  - 。熟悉U2990网关侧的数据;
  - □ 使用BMP业务平台配置UC侧基础数据;
  - □ 了解各种终端的部署。



#### 第1节 IPT组网规划


第2节 USM侧配置

第3节 BMP侧业务平台数据配置






### IPT典型组网场景



#### IPT组网原理



#### USM侧组网数据规划

#### • USM与业务平台SIP中继对接信息

对端设备	域名	本地IFM IP	对端IP	本端端口号	对端端口号
SIPDispatch er	dispatch.h uawei.com	10.77.195.111	10.77.195.10 7	5060	5060
eConfAS	-	10.77.195.111	10.77.195.10 7	5059	5062

#### • 呼叫字冠规划

字冠用途	呼叫字冠	呼叫类型	最小号长	最大号长	局点名称
临时群号首	1121121	中继出局呼叫	7	24	AS
会议接人码	1121123	中继出局呼叫	7	24	AS

# 业务平台侧数据规划 - 登录信息

Portal类型	访问Portal的URL	用户名/密码
ВМР	https://10.77.195.109:18443/UC/login.action	●用户名:admin ●初始密码:Huawei@123
个人管理平台	https://10.77.195.109:28443/UC/portal/login.action	用户名和密码:登录客户端的 用户帐号和密码
eSight	https:// <i>10.77.195.109</i> : <i>3194</i> 3 也可通过BMP管理页面单点登录到eSight	●与BMP管理员用户名、密码相同 ●用户名:admin ●初始密码:Huawei@123

# 业务平台侧数据规划 - 业务数据


#### • 业务接入码规划

参数	参数作用	举例
临时群号首	使用号首来区分临时群服务 器归属的中心节点。	与安装过程中配置的临时群号首相同, 例如: 1121121。
会议接入码	用户参加会议时的接入号码。	与安装过程中配置的会议接入码相同, 例如: 1121123。

#### • 域名规划

参数	参数作用	举例
企业域名	- *	例如: huawei.com
中心节点域名	标识中心节点的域名。	例如: huawei.com。
临时群 (ChatAS) 的域名	每个中心节点规划一个域名, 域名唯一。	与安装过程中配置的临时群域名相同, 例如:chatas.huawei.com。

# 调测流程





第1节 IPT组网规划


#### 第2节 USM侧配置

第3节 BMP侧业务平台数据配置


第4节 开户与终端部署



## USM与业务平台对接数据配置



### 配置路由数据 - 配置步骤



# 配置路由数据 - 到SIPDispatcher

- 配置到SIPDispatcher的局向
  - ADD OFC: O=0, ON="SIPDispatcher", DOT=CMPX, DOL=SAME,
     OFCTYPE=COM, SIG=IMS, IMSTYPE=APP;
- 增加到SIPDispatcher的子路由
  - ADD SRT: SRC=0, O=0, SRN="to\_SIPDispatcher";
- 增加到SIPDispatcher的路由
  - ADD RT: R=0, RN="SIPDispatcher\_0", SR1=0;
- 增加路由分析。
  - ADD RTANA: RSC=0, RSSC=0, RUT=ALL, ADI=ALL, CLR=ALL, TP=ALL, TM=TMX, TMX=0, R=0, ISUP=NOCHG;
- 增加域名分析
  - ADD ADDRANA: DN="dispatch.huawei.com", RTSC=0;



## 配置路由数据 - 到eConfAS

- 配置到eConfAS的局向
  - ADD OFC: O=1, ON="eConfAS", DOT=CMPX, DOL=SAME,
     OFCTYPE=COM, SIG=IMS, IMSTYPE=APP;
- 增加到eConfAS的子路由
  - ADD SRT: SRC=1, O=1, SRN="eConfAS\_1";
- 增加到eConfAS的路由
  - ADD RT: R=1, RN="eConfAS\_1", SR1=1;
- 增加路由分析
  - ADD RTANA: RSC=1, RSSC=0, RUT=ALL, ADI=ALL, CLR=ALL, TP=ALL,
     TM=TMX, TMX=0, R=1, ISUP=NOCHG;

# 配置SIP中继数据 - 到SIPDispatcher

- 配置一条普通SIP中继用于MGC与SIPDispather设备进行业务操作 交互。
  - ADD SIPTG: TG=0, SRT=0, TGN="TO\_SIPDISPATCHER",
     HCIC=65535, LCIC=65535, NOAA=NO, TLS=NO, EA=YES,
     UHB=NORMAL, VIDEOS=SUPPORT, CHBF=NO,
     E2833F=NSUPPORT, SELMODE=DIST;
- 增加SIP中继群IP地址。
  - ADD SIPIPPAIR: TG=0, LNKNO=0, IMN=8,
     OSU="10.166.37.134:5060", PTYPE=SIP\_TPT\_UDP,LSRVP1= 5060,
     DH=NO, USERFLAG=NO;

# 配置SIP中继数据 - 到eConfAS

- 配置一条SIP中继用于MRS与CALL AS和Meeting AS设备进行资源 操作交互。需要将"MRS中继"参数值设置为"YES"。
  - ADD SIPTG: TG=1, SRT=1, TGN="MRS\_TO\_eConfAS",
     HCIC=65535, LCIC=65534, NOAA=NO, TLS=NO, MRSTRUNK=YES,
     EA=YES, UHB=NO, VIDEOS=SUPPORT, CHBF=LOCTEST,
     E2833F=NSUPPORT, SELMODE=DIST;
- 增加SIP中继群IP地址
  - ADD SIPIPPAIR: TG=1, LNKNO=1, IMN=8,
     OSU="10.166.37.134:5062", PTYPE=SIP\_TPT\_UDP,LSRVP1= 5059,
     DH=NO, USERFLAG=NO;



## 配置号码分析数据

- 配置普通呼叫字冠,用于本局呼叫
  - ADD CNACLD: PFX=K'0571, CSTP=BASE, CSA=LCO, MINL=4, MAXL=4, CHSC=0, EA=NO;
- 配置临时群号首,例如1121121
  - ADD CNACLD: PFX=K'1121121, CSTP=BASE, MINL=7, MAXL=24, CHSC=0,
     CSA=LCT, RSC=0, EA=NO;
- 配置会议接入码,例如1121123
  - ADD CNACLD: PFX=K'1121123, CSTP=BASE, MINL=7, MAXL=24, CHSC=0,
     CSA=LCT, RSC=0, EA=NO;

## 配置业务软参

- 抑制第三方注册
  - **MOD SFP**: ID=P699, MODTYPE=P1, BIT=0, BITVAL=1;
- 设置用户注册不检测控制
  - □ MOD SFP: ID=P54, MODTYPE=P1, BIT=5, BITVAL=1;

### 增加终端类型

- ADD UETYPE: TT="FstUC", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="mclient", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="HUAWEI U-SYSIAD", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7950", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7910", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 8850", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7810", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7820", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7830", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 7850", RCAP=YES, CF=YES;
- ADD UETYPE: TT="eSpace 6805", RCAP=YES, CF=YES;



第1节 组网配置介绍

第2节 USM侧配置

第3节 BMP侧业务平台数据配置





## 业务平台侧数据配置



# 配置BMP初始数据 – 登录BMP

首次登录BMP时进入配置向导页面,通过向导完成系统配置和企业开户。



# 配置BMP初始数据-配置中心信息。




## 配置BMP初始数据-配置业务数据



# 配置BMP初始数据-配置系统默认策略





# 配置BMP初始数据-配置数据源

数据源是指企业成员开户时,成员信息的数据来源。



# 配置BMP初始数据-配置企业信息。



# 业务平台侧数据配置



# 部署节点



# 部署eSpace U2900网关



# 部署eSpace U2900网关





- 总结
- UC2.0典型组网的配置流程;
- USM侧的数据;
- UC侧的基础数据。

\* 7.6. | | | | eg,

Thank you

www.huawei.com

Security Level:

www.huawei.com







• 本章基于eSpace USM+U2900作为统一网关的单中心组网方式,介绍自动脚本配置工具的使用。

**W** HUAWEI



### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 了解脚本配置工具配置流程;
  - □ 使用脚本配置工具完成USM和U2900开局配置。



#### 第1节 自动脚本配置介绍

第2节 USM侧配置

第3节 U2900侧配置





### 配置工具的功能和应用场景

#### OMU客户端 \_\_\_ 工具

- 通过命令行的方式导入基本配置的脚本和配置特性
- 消息跟踪、状态监控、告警维护

#### Putty工具

登录到eSpace USM单板进入单板的Linux操作系统,执行shell。命令可以对单板进行操作和维护。



配置脚本生 心放工具 配置脚本生成工具是用于工程的设计规划和脚本生成的工具,能够提高开局效率和降低开局成本。




## 配置脚本生成工具使用前提

- 完成硬件安装。
  - 完成设备上架和设备连线;
  - 设备上电后,电源模块上的指示灯变亮,电源模块的风扇转动正常,机框内所有单板的"RUN"指示灯为绿色, "ALM"全灭。
- 完成设备软件安装。
  - 。OMU单板运行正常。
- 准备安装环境。
  - □ 参照 《2.3 USM与U2900管理工具介绍》完成工具安装,了解操作方法。



# USM+U2900与业务平台组网部署原

理



# USM和U2900脚本生成工具配置流程







第1节 自动脚本配置介绍

第2节 USM侧自动脚本生成配置

第3节 U2900侧自动脚本生成配置





## 登录配置脚本生成工具




## 生成开局指南和脚本-开局准备




# 生成开局指南和脚本 - 导入BOQ



# 生成开局指南和脚本 – 生成板位图。






 双击 "eSpace USM"图标,出现以下的配置界面,配置 USM的IFM进程的IP地址,点击"确定"完成。




- 双击 "IFM(AS)" 图标, 出现以下的配置界面, 点击"确定"
  - ,将IFM进程的IP地址分配给AS。其它网元类似。






## 生成开局指南和脚本 - MRP对接配置




### 生成开局指南和脚本 - MRP对接配置



# 生成开局指南和脚本 - MRP对接配置




# 生成开局指南和脚本 - 对端IP地址配置





对端设备	域名	本地IFM IP	对端IP	本端端口	对端端口
SIPDispatch er	dispatch.huawei.com	10.77.195.111	10.77.195.107	5060	5060
eConfAS	-	10.77.195.111	10.77.195.107	5059	5062


## 生成开局指南和脚本一中继配置



# 生成开局指南和脚本 - 业务数据配置



### 生成开局指南和脚本 - 生成开局指南



#### 后续处理步骤

- 1. (可选)通过开局指南检查和修改脚本。
  - 如果脚本生成后,需要做适当的修改,请参考开局指南修改脚本
    - 。可能的修改点:修改时区和时间,修改IP地址。
- 2. 导入汇总脚本1。
- 3. 申请和加载License。
- 4. 导入汇总脚本2。
- 5. 重启服务器。





第1节 自动脚本配置介绍

第2节 USM侧配置

第3节 U2900侧配置




#### 登录配置脚本生成工具




# 生成开局指南和脚本 - 导入BOQ



# 生成开局指南和脚本 – 生成板位图







# 生成开局指南和脚本 - 媒体IP地址规划




### 生成开局指南和脚本 – MRP对接配置



# 生成开局指南和脚本-中继配置



# 生成开局指南和脚本 – 生成开局脚本



#### 后续处理步骤

- 1. (可选)通过开局指南检查和修改脚本。
- 2. 如果脚本生成后,需要做适当的修改,请参考开局指南修改脚本。可能的修改点:
  - 修改设备号
  - 修改时区和时间
  - 修改IP地址
- 3. MRS默认语种为英文,修改MRS默认语种
- 4. 导入脚本。
- 5. 重启所有单板。





#### 总结

- 脚本生成工具配置流程;
- USM侧的脚本数据生成;
- U2900侧的脚本数据;
- 数据导入。

**HUAWEI** 

Thank you

www.huawei.com

# 单节点IPT呼叫场景配置

www.huawei.com







在完成基础数据的配置后,您需要通过调测基本功能确保系 统可正常入网运行,如基本的局内呼叫,局内用户拨打 PSTN的出局呼叫场景等。



#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:

  - □ 掌握局内呼叫配置;
  - □ 掌握出局呼叫配置。






第1节 eSpace UC2.0 IPT典型呼叫场景

第2节 局内呼叫场景配置

第3节 出局呼叫场景配置




# 单中心IPT典型呼叫场景 - 局内呼叫





# 单中心IPT典型呼叫场景 – PSTN出局呼叫



### 呼叫业务配置前提

• 完成其它基础数据配置,包括:

#### U2900侧基础数据

• 见2.4 节 《USM+U2900基础连接方案实现》

#### USM侧基础数据

- 见2.4 节 《USM+U2900基础连接方案实现》
- 见3.3节 《USM与业务平台连接方案实现》

#### BMP侧基础数据

• 见3.3 节 《USM与业务平台连接方案实现》





#### 目录

第1节 eSpace UC2.0 IPT典型呼叫场景


#### 第2节 局内呼叫配置

第3节 出局呼叫配置





## 局内呼叫场景配置流程





# 查看网关信息



# 配置分支机构 - 地区维护



# 配置分支机构 - 区域U2900管理



### 配置分支机构 - 分配号段



# 配置用户功能位模板



# 配置用户功能位模板



# 配置企业部门信息



# 新增企业用户号码






# 新增企业用户号码



# 新增企业用户号码 - 在USM上查询号码





# IP话机单台部署 - eSpace 7800系列



# IP话机单台部署 - eSpace 7900系列



# IP话机单台部署 - eSpace 7900系列








第1节 eSpace UC2.0 IPT典型呼叫场景

第2节 局内呼叫配置

第3节 出局呼叫配置



# eSpace UC2.0 IPT出局呼叫场景



# eSpace UC2.0 出局呼叫配置流程。

#### **U2900**

配置PRA信令数据

#### **USM**

配置PRA信令数据

配置路由数据

配置PRA中继数据

配置号码分析数据

#### BMP-

分配号码

配置号码分析数据

#### PRA信令

本地IP	对端IP	本端端口号	对端端口号	C/S
10.70.100.12	10.70.100.11	9900	9900	client

#### PRA信令

本地IP	对端IP	本端端口号	对端端口号	C/S
10.70.100.11	10.70.100.12	9900	9900	Serve
- PP A th //k				r

1	E1端口号	起始CIC	结束CIC	起始电路TID
•	0	0	31	0

#### 号码分析数据


字冠	策略
9	号码变换删除首位9

#### 号码分析数据


字冠	策略
9	主叫显示公网号码



# U2900侧数据配置流程




# PRA信令数据 - 增加IUA链路集



ADD IUALKS: 用于增加一条IUA链路集数据。


- 配置命令:
  - 增加IUA链路集, "链路集索引"为"0", "链路集名称"为"MGC\_SG\_1", "设备类型"为"PRA", "产品形态"为"MRP"。
  - ADD IUALKS: LSX=0, LSNAME="MGC\_SG\_1", DT=PRA, PFORM=MRP, SGID=0;

# PRA信令数据 - 增加IUA链路




- ADD IUALNK: 用于增加一条IUA链路数据。
- 配置命令:
  - □ 增加IUA链路, "BSG模块号"为 "216", "IUA链路号"为 "0", "链路集索引"为 "0", "本端IP地址1"为 "10.71.100.10", "本地端口号"为 "9900", "对端 IP地址1"为 "10.70.100.10", "Client/Server模式"为 "Client"。
  - ADD IUALNK: MN=216, LNKN=0, LSX=0,
     LOCPORT=9900, LOCIP1="10.71.100.10",
     PEERPORT=9900, PEERIP1="10.70.100.10", CS=C;

# PRA信令数据 - 增加PRA链路



- ADD Q921LNK:用于增加一条Q.921信令链路的数据记录。
- 配置命令:
  - □ 增加Q921链路, "Q921链路号"为 "0", "链路名称"为 "link1", "CMU模块号"为 "344", "CIU模块号"为 "600", "IUA链路集索引"为 "0", "E1T1号"为 "0", 本端作为 "用户侧",其他取缺省值。
  - ADD Q921LNK: LNKNO=0, LNKNAME="link1",
     CMUMN=344, CIUMN=600, IUALKS=0, E1T1N=0,
     NETUSER=USER;

### USM侧数据配置流程






# PRA信令数据 - 增加内嵌信令网关。

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD ESG:用于增加一条内嵌式信令网关数据。
- 配置命令:
  - 增加内嵌信令网关, "信令网关标识"为 "0", "信令网关名称"为 "MGC\_SG\_1", "媒体网关名称"为 "MRP1"。
  - ADD ESG: SGID=0, SGNAME="MGC\_SG\_1", MRPNAME="MRP1";




# PRA信令数据 - 增加IUA链路集

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD IUALKS:用于增加一条IUA链路集数据。
- 配置命令:
  - □ 增加IUA链路集,"链路集索引"为"0","链 路集名称"为"MGC\_SG\_1","设备类型"为 "PRA","产品形态"为"MGC"。
  - ADD IUALKS: LSX=0, LSNAME="MGC\_SG\_1",
     DT=PRA, PFORM=MGC, SGID=0;




# PRA信令数据 - 增加IUA链路

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD IUALNK: 用于增加一条IUA链路数据。
- 配置命令;
  - 增加IUA链路,"BSG模块号"为"216","IUA链路号"为"0","链路集索引"为"0","本端IP地址1"为 "10.70.100.10","本地端口号"为"9900","对端 IP地址1"为"10.71.100.10","Client/Server模式"为 "Server"。
  - ADD IUALNK: MN=216, LNKN=0, LSX=0,
     LOCPORT=9900, LOCIP1="10.70.100.10",
     PEERPORT=9900, PEERIP1="10.71.100.10", CS=S;




### PRA信令数据 - 增加PRA链路

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD PRALNK: 用于增加一条PRA信令链路的数据记录,承载PRA用户的D通道信令消息。
- 配置命令:
  - 增加PRA链路, "PRA链路号"为 "0", "CCU模块号"为 "56", "承载类型"为 "IUA", "起始电路号"为 "16", "链路集号"为 "0",本端作为"网络侧",其 他取缺省值。
  - ADD PRALNK: PLN=0, MN=56, BEARTYPE=IUA,
     SC=16, LKS=0, SIGT=NET;




### PRA路由数据 - 增加局向

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD OFC: 用于增加一条局向数据信息。
- 配置命令;
  - 」增加系统局向信息,"局向号"为"5","对端局类型"为"长市农合一局","对端局级别"为"同级局"。
  - ADD OFC: O=5, ON="PBX", DOT=CMPX,
     DOL=SAME, OFCTYPE=COM,
     SIG=NONBICC/NONSIP, IFCFLAG=NO;




# PRA路由数据 - 增加子路由

PRA信令

路由信令

PRA中继




- ADD SRT:用于增加一条子路由数据。
- 配置命令
  - 增加子路由,"子路由号"为"5","局向号"为"5","子路由名"为"SRT\_PBX","中继群选择方式"为"循环"
  - ADD SRT: SRC=5, O=5, SRN="SRT\_PBX";

### PRA路由数据 - 增加路由

PRA信令

路由信令

PRA中继




- ADD RT: 用于增加一条路由数据。
- 配置命令
  - □ 增加路由,"路由号"为"5","路由名称"为 ○"RT","第1子路由"为"5";
  - ADD RT: R=5, SRST=SEQ, UCART=NO, SR1=5;

# PRA路由数据 - 增加路由分析

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD RTANA:用于增加一条路由分析数据。
- 配置命令;
  - 增加一条路由分析数据: "路由选择码"为"5", "路由选择源码"为"0", "时间索引"为"0", "路由号"为"5"。
  - □ ADD RTANA: RSC=5, RSSC=0, **TM**=TMSX, **TMSX**=0, R=5;




# PRA中继数据 - 增加PRA中继群

PRA信令

路由信令

PRA中继



- ADD PRATG:用于增加一个PRA中继群数据。
- 配置命令:
  - 增加PRA中继群, "中继群号"为"0", "媒体 网关名称"为"MRP", "子路由号"为"5", ' 信令链路"为"0":
  - ADD PRATG: TG=0, MRPNAME="MRP",
     SRC=5, PLN=0;




# PRA中继数据 - 增加PRA中继

PRA信令

路由信令

PRA中继

号码分析



- ADD PRATKC: 用于在配置数据库中增加PRA中继电路数据。
- 配置命令:
  - 增加PRA中继电路: "CCU模块号"为 "56", "中继群号"为 "0", "起始电路号"为 "0", "结束电路号"为 "31", "起始电路终端标识"为 "0"
  - □ ADD PRATKC: MN=56, TG=0, **SC**=0, **EC**=31,


TID="0";

# 号码分析数据 - 增加字冠

PRA信令

路由信令

PRA中继




- ADD CNACLD: 用于在配置数据库中增加字冠信息。
- 配置命令:
  - 在USM上配置"9"为出局字冠,出局到PSTN。
  - ADD CNACLD: PFX=K'9, CSTP=BASE,
     CSA=LC, RSC=5, MINL=4, MAXL=32, CHSC=0,
     EA=NO;

# 号码分析数据 - 增加号码变换

PRA信令

路由信令

PRA中继




- ADD DNC: 用于在配置数据库中增加号码变换数据。
- 配置命令
  - 增加号码变换, "号码变换索引"为"1", "号码变换类型"为"删除号码", "变换起始位置"为"0", "号码变换长度"为"1"。
  - ADD DNC: DCX=1, DCT=DEL, DCP=0, DCL=1;

# 号码分析数据 - 增加号首处理

PRA信令

路由信令


PRA中继




- ADD PFXPRO: 用于在进行号码分析和号码连接以前,对主叫和被叫号码执行特殊的处理。
- 配置命令:
  - 增加号首处理,"呼叫源码"为"0","呼叫字冠"为"9","变换索引"为"1","是否重新分析"为"否"。
  - ADD PFXPRO: CSC=0, PFX=K'9, CCF=YES,
     SENDTONE=NST, DDCX=1, ISREANA=NO;



# BMP侧数据配置流程



# BMP侧数据配置 - 分配号码



# BMP侧数据配置 - 分配号码



## BMP侧数据配置 - 号码分析



### BMP侧数据配置 - 号码分析





### 总结

- eSpace UC2.0 IPT典型呼叫场景;
- eSpace UC2.0 IPT局内呼叫配置;
- eSpace UC2.0 IPT出局呼叫配置。

**HUAWEI** 

Thank you

www.huawei.com

# 分支节点呼叫业务配置

www.huawei.com







U1900系列统一网关作为分支节点中继网关,提供本地再生功能,支持局内用户和本地PSTN用户通话。

**W** HUAWEI



### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 了解分支节点呼叫场景;
  - □ 掌握分支节点呼叫配置。



### 第1节 分支节点呼叫场景


第2节 分支与中心节点对接配置

第3节 分支节点局内呼叫配置


第4节 分支节点出入局呼叫配置




### 分支呼叫场景 - 局内呼叫




# 分支呼叫场景 - 局内呼叫(中心断连)



# 分支呼叫场景 - 本地PSTN呼叫




# 分支呼叫场景 - 本地PSTN呼叫(中心断连)






# 分支呼叫场景 - 异地PSTN呼叫



# 分支呼叫场景 -异地PSTN呼叫(中心断连)



### 呼叫业务配置前提

• 完成其它基础数据配置,包括:

### U2900侧基础数据

• 见2.4 节 《USM+U2900基础连接方案实现》

### USM侧基础数据

- 见2.4 节 《USM+U2900基础连接方案实现》
- 见3.3节 《USM与业务平台连接方案实现》

### BMP侧基础数据

• 见3.3 节 《USM与业务平台连接方案实现》

### U1900侧基础数据及与PSTN对接数据





第1节 分支节点呼叫场景

### 第2节 分支与中心节点对接配置

第3节 分支节点局内呼叫配置

第4节 分支节点出入局呼叫配置





### 分支U1900与中心节点对接配置流程

#### **USM**

配置路由分析

配置SIP中继与U1900对接

#### U1900

配置工作模式

配置局向信息

配置SIP中继与USM对接

配置BMP信息

#### BMP-

部署分支节点U1900

分支U1900号段分配

#### 路由分析数据

		CV A		
0	11	11/18	11	11
路由选择源码	路由选择码	路由	子路由	局向

#### SIP中继数据

317 中郷数	(3)白	
中继群号	连接号 IFM模块号	对端URL
11	0 8 0	10.77.194.42:5060

#### 局向和SIP中继

局向选择码	局向	对端设备	对端端口号
\11\	11	10.77.195.111	5060

#### BMP对接信息

BMP地址及端口	U1900与BMP通信端口
10.77.195.109:8099	8000

#### 节点及号段规划

节点名称	号段规划	
上海U1900	5000~5999	




### USM侧配置



- 增加局向: "局向号"为11,局向名称"U1900", "对端局类型"为"长市农合一局":
  - ADD OFC: O=11, ON=" U1900 ", DOT=CMPX,
     DOL=SAME, OFCTYPE=COM, SIG=IMS,
     IMSTYPE=NOR;
  - 增加子路由, "子路由号"为"11", "局向号"为"11", "子路由名"为"U1900":
    - ADD SRT: SRC=11, O=11, SRN=" U1900 ";

### USM侧配置




### USM侧配置


增加局向 增加 子路由 增加路由 增加路由 分析 增加 SIP中继 增加SIP 中继地址

- 增加SIP中继群, "中继群号"为"11", "子路由号"为"11", "中继群名称"为"TO U1900", "最大限呼数"为"1000", "解除限呼数"为"1000":
  - ADD SIPTG: TG=11, SRT=11, TGN="TO U1900",
     HCIC=1000, LCIC=1000, EA=NO;
- 增加SIP中继群IP地址对,"中继群号"为"11","连接号"为"0","IFM模块号"为"8","对端URL"为"10.77.194.42:5060":
  - ADD SIPIPPAIR: TG=11, LNKNO=0,
     PTYPE=SIP\_TPT\_UDP, IMN=8, OSU="


10.77.194.42:5060 ";








- 增加对端设备。增加一个域名为USM、IP地址为 10.77.195.111的对局设备,分配100条电路:
  - config add peercomponent domainname USM ip
     10.77.195.111 tkcnum 100
- 配置SIP中继。局向号为11,对局设备域名为USM, SIP协议端口号5060,中继承载的最大呼叫路数为100
  - □ config protocol sip officeno 11 domainname 1234
- neerport 5060 maxcallnum 100
  - config add heartline ip 10.166.36.84



- 配置BMP同步IP地址。"10.77.195.109"为BMP的
   IP地址。"8099"为BMP的"U1900网元UDP监听端口号",缺省为8099。
  - config bmp ip 10.77.195.109 port 8099
- 配置与BMP对接的通信端口,建议使用缺省值8000。
  - config system bmuport no 8000
- 配置对BMP的鉴权IP。
  - config add trust server ip address 10.77.195.109/24.




- 1. 使用SSH连接工具,以**bmp**用户登录BMP服务器, 默认密码**bmp**。
- 2. 进入加密工具所在目录。
  - cd encryptTool
- 3. 修改加密工具 "encrypt\_softco\_authronize.sh"的权限
  - chmod 755 -R encrypt\_softco\_authronize.sh
- 4. 加密同步密钥。"huawei"为缺省的密钥明文,与 U1900系列侧管理用户名的密码相同。
  - ./encrypt\_softco\_authronize.sh huawei















### 目录

第1节 分支节点呼叫场景


第2节 分支与中心节点对接配置

第3节 分支节点局内呼叫配置


第4节 分支节点出入局呼叫配置




### 局内呼叫流程 - 分支与中心连接正常



### 局内呼叫流程 - 分支与中心连接异常



### 局内呼叫场景配置流程



### 新增企业用户号码



### 新增企业用户号码



- 当分支节点与中心节点的网络连接中断时,分支节点的 U1900系列本地再生,保证本节点用户的语音通话、补充业 务及出局呼叫正常。
- 在U1900侧添加本地再生字冠。
  - config add prefix dn 5 callcategory basic callattribute localinter
     cldpredeal no officeselectcode 11 minlen 4 maxlen 4



# IP话机单台部署 - eSpace 7900系列



# IP话机单台部署 - eSpace 7900系列



#### 结果验证

- 验证用户号码同步
  - □ 在U1900系列侧查询获取同步的号码: **show subscriber dn** *号 码。*可以查询到BMP侧添加的号码。
- 验证呼叫业务
  - 。分支节点5000和5001可以互通。
  - □ 分支节点5000和中心节点8001可以互通。





#### 目录

第1节 分支节点呼叫场景

第2节 分支与中心节点对接配置


第3节 分支节点局内呼叫配置

第4节 分支节点出入局呼叫配置





#### 出局呼叫场景



## 呼叫源配置



#### 分支用户配置



### 号码变换规则配置 - 删除



## 号码变换规则配置 - 增加



## 号码变换规则配置 - 修改



# 号码变换规则配置-配置完成



## 增加呼叫字冠



## 增加呼叫字冠



# 增加呼叫字冠-配置完成



#### USM侧号码分析配置

- 从中心U2900网关出局:
  - □ 配置号码变换索引1,删除号首9。
    - ADD DNC: DCX=1, DCT=DEL, DCL=1;
  - □ 配置"9"为出局字冠,出局到中心本地PSTN网关。
    - ADD PFXPRO: CSC=0, PFX=K'9, CCF=YES, SENDTONE=NST, DDCX=1, ISREANA=NO;
- 从分支U1900网关出局:
  - □ 在USM上配置 "9+区号"为出局字冠,出局到分支本地网关。
    - **ADD CNACLD:** PFX=K'9021, CSTP=BASE, CSA=LC, RSC=198, MINL=4, MAXL=24, CHSC=0, EA=NO;



#### 分支U1900号码分析配置

- 在该分支本地网关上配置号码变换索引。 删除被叫号码第1 位 "9",将被叫号码变换为 "区号+被叫号码" 送到PSTN。 本例中以U1900系列为例。
  - config add predeal index 9 changetype delete changepos
     0 changelen 4
- 在分支本地网关上配置"9+区号"为出局字冠,删除号首9+区号,送到对应的PSTN。
  - config add prefix dn 9021 callcategory basic callattribute
     local cidpredeal yes cidindex 9 officeselectcode 12
     minlen 0 maxlen 24



#### 总结

- eSpace UC2.0 IPT分支呼叫场景;
- eSpace UC2.0 IPT分支节点局内呼叫配置;
- eSpace UC2.0 IPT分支节点出局呼叫配置。



Thank you

www.huawei.com

# IPT高级业务配置

www.huawei.com







- 本章主要介绍华为eSpace 统一通信语音业务。
- eSpace UC解决方案提供包括基本语音业务、补充语音业务、 语音会议、自动总机、经理秘书、Follow me、Hunting
   Group、等在内的IPT业务特性。




#### 目标

- 学完本课程后,您将能够:



#### 企业IPT常用业务场景










## 会议业务介绍



#### 语音会议场景





#### 配置会议类型



# 设置会议接入码(1)



#### 设置会议接入码(2)



# 配置会议参数(1)



### 配置会议参数(2)



## 配置会议参数(3)



#### 配置会议资源



## 语音会议业务使用

#### • 验证即时语音会议

步骤	操作	预期结果
1	用户C登录7910 IP话机。	系统显示IP话机主界面。
2	按"会议"软键。	系统显示"拨号"界面。
3	按"联系人",选中相应联系人,按"添加"软键。	系统显示"与会者列表"界面。
4	继续添加与会者,按"开始会议"软键。	会议创建成功。

#### • 验证预约语音会议

步骤	操作	预期结果
1	用户C登录eSpace IP话机。	系统显示IP话机主界面。
2	拨打会议接入码,根据提示输入会议密码。	进入会议。






#### 企业总机介绍

- 用户拨打企业总机号码进入IVR流程,根据提示音进行转企业 分机号、播放企业介绍语音、路由目的号码、远程登记/撤消 业务等操作。
- 企业总机调测涉及的主要模块有:
  - □ CallAS、eSpace U2900√BMP。




# 企业总机业务配置流程







#### 配置NFS挂载



• 在文件服务器通过NFS挂载BMP上的语音 文件夹后,企业总机才能正常放音。

#### 1. 配置共享目录

• 通过NFS服务将 "/share"目录共享给BMP

#### 2. 挂载语音文件夹

• 在BMP服务器上将语音文件夹挂载到文件服务器


#### 上传语音文件



#### 配置企业语音



#### 配置语音流程



Toming huawei comiler

#### 企业总机业务使用

- 用户A拨打企业总机号码。
- 系统语音提示欢迎致电我公司。
  - □ 企业介绍请按1。
  - □ 转分机号请按2。
  - □ 转各部门请按3。
  - □ 业务登记撤销请按4。
  - □ 人工服务请按5。



第1节 语音会议业务

第2节 企业总机业务

第3节 IPT补充业务



# 常用IPT补充业务

- 1 Hunting Group业务
- 2 一号通业务
- 3 Follow Me

4 经理秘书




# Hunting Group介绍

#### Hunting Group业务:


- 企业可以将具有相同工作性质或同一部门的用户组成一个HuntingGroup
- 当用户拨打这个组的接入码后,组内的成员根据配置的路由策略进行同振、顺振等
- 管理员为Hunting组配置Hunting Group号码和溢出前转号码。
- 当组内成员的号码都振铃但无人应答时,此时系统将用户的呼叫,前转 到溢出前转号码上。

# Hunting Group业务配置流程





# 配置Hunting Group号码



# 配置Hunting Group菜单



# Hunting Group使用场景 - 同振

- 企业设置了一个同振Hunting Group, Hunting Group号码为 "8500",分别有成员"2000"、"2001"。
- 其他用户2002拨打 "8500", "2000"和 "2001"同时振铃,
- 若2000或2001中的一方接听则另一方停止振铃。

# Hunting Group使用场景 – 顺振


- 企业设置了一个顺振Hunting Group, Hunting Group号码为 "8500",分别有成员"2000"、"2001"。
- 其他用户2002拨打 "8500", "2000"振铃。
- 如果 "2000"接听, "2001"不再振铃。
- 如果 "2000"无应答, "2001"接听。



# 常用IPT补充业务

- 1 Hunting Group业务,huawei.ck
- 2 一号通业务
- 3 Follow We

经理秘书




#### 一号通介绍

- 一号通是指用户的多个终端共用同一个主号码,且具有相同的补充业务。
  - 主号码必须为局内号码,从号码可以是局内号码或局外号码。
  - □ 一号通主号码作被叫时,多个从号码终端会根据配置的规则振铃,用户 可以选择其中的一个终端接听来电。
  - 主号码或从号码作主叫时、对外显示为一号通主号码。
  - 从号码是局外号码时,该从号码外呼时不显示一号通号码。



### 一号通业务配置流程



#### 开通业务功能




### 配置业务字冠



# 登记业务



# 设置振铃策略



# 一号通业务使用

- 假设企业用户A将座机电话号码3000设为主号码,并绑定了 座机电话号码3001,振铃方式为同振。
- A作为被叫时:
  - □ 用户B呼叫A的一号通主号码,用户A的座机3000和3001振铃。
    - 如果A的3000应答,则A使用3000与B开始通话,同时3001停止振铃;
    - 如果A的3001应答,则A使用3001与B开始通话,同时3000停止振铃。
- A作为主叫时:
  - □ 如果使用的是局内电话,则被叫显示一号通主号码;



### 常用IPT补充业务


- 1 Hunting Group业务,hualiei.ck
- 2 一号通业务
- 3 Follow Me

经理秘书

#### Follow Me介绍

- Follow Me业务
  - □ 其他用户呼叫Follow Me用户的主号码时,用户的主号码和从号码按照用户配置进行顺振,并且此时对主、从号码设置的前转功能无效,不进行前转处理。

# Follow Me业务配置流程



#### 开通业务功能



#### 配置业务字冠



### 配置最大前转次数



#### 配置顺振间隔



# 登记业务



#### Follow Me业务使用

- 假设企业用户A (4000) 设置了Follow Me业务,并设置永久绑定号码B (4001)。
  - □ 用户C (4002) 呼叫用户A的主号码(4000);
  - □ 若A忙或无应答且不超过最大前转次数则继续前转到号码B(4001);
  - □ 若B忙或无应答,释放呼叫。



### 常用IPT补充业务

- 1 Hunting Group业务,内以初间
- 2 一号通业务
- 3 Follow We
- 4 经理秘书




#### 经理秘书介绍

- 经理秘书业务
  - 经理可以配置秘书,让秘书为其接听来电,需要时将电话转接给经理。
  - 经理可以在终端上看到所有来话信息,重要来电经理可以自行直接接听 ,无需秘书转接。
- 经理和秘书是多对多的关系
  - 一个经理可以对应多个秘书
  - 一个秘书也可以为多个经理服务




#### 经理秘书场景



# 开通业务功能



#### 开通业务功能





## 秘书配置经理



### 经理秘书业务使用

- 第三方呼叫经理共享线秘书应答后转接给经理
- 企业内用户A为经理,经理A有两个秘书分别是秘书B和秘书C。第 三方用户D呼叫经理A,秘书B接听后转接经理。
  - □ 用户D呼叫经理A的共享线。经理A、秘书B和秘书C的话机同时振铃。
  - □ 秘书B接听来电。 经理A和秘书C的话机停止振铃,经理A和秘书 C显示共享线忙碌。
  - □ 通话一段时间后,秘书B保持当前通话,并呼叫经理。
  - 经理A同意接听后,秘书B将通话转接给经理。
  - □ 经理接听来电。





### 总结

- 语音会议调测功能;
- 企业总机配置;
- Hunting Group业务;
- 一号通业务;
- Follow Me业务;
- 经理秘书业务。



Thank you

www.huawei.com

#### Security Level:

eSpace UC2.0日常维护,NJAMEI LEARING

www.huawei.com





# 前言

维护是对设备进行的定期检查与保养,及时发现并消除设备 存在的缺陷或隐患,维持设备的健康水平,从而使设备能够 长期安全、稳定、可靠地运行,满足业务的需求。



### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
- 为。
  pace UC日常维护事项;
  熟悉日常维护的常用工具和方法;
  pace With the pace with



#### 第1节 日常维护事项

第2节 eSight上的维护工作

第3节 BMP上的维护工作 第4节 话单业务介绍



## 维护项一览表


维护项目	维护任务	维护周期	维护工具/方式
检查CPU和磁盘状态	-	E SW	手工
修改帐号和密码	-	月	手工
备份与清除归档日志	-	月	手工
测试设备倒换	-	年	手工
检查硬件设备	检查设备指示灯	月	手工
	检查U2980/U2990	月	手工
	检查温度	日	手工
	检查湿度	日	手工
	检查电磁干扰	周	手工
检查机房环境	检查接地系统	半年	手工
	清洗防尘网框	年	手工
	清洗防尘网纱	年	手工
	清理导/围风框	年	手工
巡检维护 力	-	月	MainAst/手工

## 检查CPU和磁盘状态

- 检查文件服务器的CPU占用率和磁盘的状态是否在正常范围。
- 如果CPU或磁盘占用率持续过高,可能导致服务器上的业务运行速度慢。
- 操作步骤
  - 1. 以root用户登录服务器。
  - 2. 在命令行窗口,执行以下命令查看CPU占用率: top
  - 3. 执行以下命令查看磁盘占用率: df -k
- 参考标准
  - 。CPU占用率应小于60%。
  - □ 磁盘占用率(已用空间)不能高于80%。



## 修改帐号和密码



Page 7

### 备份与清除归档日志

- 为了能更有效地利用磁盘空间,建议每月定期备份和清理归档日志。
- 备份前需检查数据库日志归档模式的状态。
  - 以oracle用户登录Oracle服务器,执行:archive log list。
- 若为打开状态,则需要进行备份与清除归档日志;
- 若为关闭状态,则无需进行此操作。



## 备份与清除归档日志

- 1. 以oracle用户登录Oracle服务器。
- 2. 备份归档日志。
  - cd /home/oracle/archive
  - cp \*.arc /oracle/app/product/11g/db/dbs
- 3. 查看日志是否备份成功。
  - cd /oracle/app/product/11g/db/dbs
  - Is -I

可以看到备份的文件,表示归档日志备份成功。

4 删除已经备份的日志文件。

cd /home/oracle/archive



## 测试设备倒换

- 进行双机切换测试,检查双机运行的稳定性。
  - □ 切换的资源组在主节点上 "Offline", 在备节点上 "Online"。
- 操作步骤
  - □ 服务器双机切换
    - 1. 以root用户登录服务器双机主节点。
    - 2. 检查当前双机资源组和资源状态。hagrp -state

屏幕显示如下信息,其中 "Value"项为当前节点资源状态:

#Group Attribute System Value
SDUGrp State sdu-1 | ONLINE |


3. 执行如下命令进行双机切换。

hagrp -switch 资源组名 -to 备节点名



## 检查硬件设备

- 检查设备指示灯:设备指示灯反映设备当前的工作状态。
- 检查所有单板指示灯是否运行正常。
  - □ 所有单板应为RUN灯0.5Hz闪烁, ALM灯常灭。
  - □ 单板加载成功后,执行DSP BRD命令查询出单板名称、位置、 状态。"可用状态"的值应为"正常"。



## 检查机房环境

温度15°C~25°C

湿度 5%~95%

#### 电磁干扰

电场强度≤130dB(µV/m)

磁场强度≤800A/m

#### 接地系统

(预防静电、

电磁干扰等)

#### 防尘系统

(网框、网纱、导/围 风框)



### 巡检的概述

- 使用MainAst工具前,维护人员需要做如下准备:
  - □ 从Support-E网站上获取配套版本的维护助手和巡检包。
  - □ 完成维护助手及其内部组件的安装。
  - 完成待维护设备信息的配置和巡检包的导入。

名称	说明
巡检	通过MainAst工具定期检查业务运行环境。巡检后可导出巡检报告便于分析判断系统是否存在故障隐患。
巡检对象	系统中的各个网元,如BMP、CallAS、OBG、MAA、PGM等。
巡检包	针对固定的巡检对象,提供具体的巡检命令和巡检结果的判断逻辑,包含多个巡检项。
巡检项	巡检包中包含的检查项。

## 巡检界面

• 所有检查项通过。

▶ 各检查项的具体标准请参见巡检结果"详细信息"中的"参考标准",如

下界面所示。 汇总信息 详细信息 分类查看:全部 参考标准: 🔍 🗦 🧰 检查Call AS运行文件 ✓ 检查CallAS运行的协文 ✓ 检查时区转换协文件 ✓ 检查WSDL文件 1s -al \$ENIP\_HOME/lib/libgoute so 1. 从\$UCCBB安装包解压缩目录\modules\UCCBB\UC\_lib. tur. gz文件解压缩后获取到 libgcutz.so文件并上传到 \$ENIP\_HOME/lib目录下 2. 联系华为工程师解决 由 6回 检查DRP系统 The time zone transform Lib file libgcutz so is exist. <707 ALL-AS-1 [see] :/home/see/nginrun/config>ls -al \$EMIP\_HOME/lib/libgcutz.so -rwxr-xr-x 1 see snegrp 111743 Aug 18 2011 /home/see/nginrun/lib/libgcutz.so 全局编号: CallAS002A 检查类型: 自动 是否通过: 是

应用

确定

取消



第1节日常维护事项

#### 第2节 eSight上的维护工作

第3节 BMP上的维护工作 第4节 话单业务介绍



## eSight概述

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
- 6 语音质量监控



## eSight UC&C组件功能

eSight UC&C组件可以管理eSpace统一通信解决方案四大类型设备。



## eSight UC&C管理设备

 大型企业网络由企业总部、分支、Internet办公、等业务组成,可以 通过eSight实现多系统集成管理,多设备统一管理。eSight可管理 设备包括:


设备类型	设备型号
网关设备	IP PBX (SoftCo+U1900) , U2900 (U2900+USM)
终端接入设备	IAD, IP Phone
业务网元	统一通信应用
UC外购件	SBC
外围设备	数据库,操作系统

## eSight公共能力

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
- 6 语音质量监控



### 公共能力特性



## 登录eSight

- 在浏览器地址栏中输入https://e*Sight服务器的IP地址*:e*Sight服务器 端口号*/(例如https://12.10.10.1:31943/),按 "Enter"。
- 输入登录"用户名"和"密码"。


	<b>⊵</b> Sig	<b>ht</b> 欢迎使用eSig	ht系统
	用户名	29:	
XXX	密码	登录	
	-11/6		

## 首页定制

• 在"首页"中,单击右上角的"定制"。



## 安全管理




## 资源管理-单个创建



### 资源管理-批量导入



## 资源管理-添加子网



## 资源管理-自动发现




## 拓扑管理



## 故障管理




## 性能管理



## 日志管理



## 业务跟踪



### 软件管理



### License管理

• 在主菜单中选择"系统 > 系统管理 > License管理",弹出以下界



# eSight网关设备管理

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
- 6 语音质量监控



# 网元管理

• 在主菜单中选择"资源 > 统一通信与协作 > 统一通信",出现如下 界面,选择图标 •• ,可对相应的网元进行管理。



### IP PBX管理-管理界面


• eSight 支持的 IP PBX 管理功能包括:业务管理、性能管理和告警管理三大类,可以完成IP PBX的配置等功能。



### IP PBX管理-设备信息



# IP PBX管理-ping测试



## IP PBX管理-信令跟踪



### IP PBX管理-话务统计



### IP PBX管理-命令树



## IP PBX管理-数据备份与还原




### IP PBX管理-操作日志



### IP PBX管理-运行日志



### IP PBX管理-设备面板



## IP PBX管理-中继跟踪



### IP PBX管理-DSP资源跟踪



### USM管理

eSight 支持的 USM管理的设备面板管理功能。



### U2900管理



# eSight终端设备管理

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
  - 6 语音质量监控



# eSight终端接入设备管理特性

#### IAD管理

- 配置管理
- 升级管理

#### IP Phone管理

- 自动部署
- 集中管理
- 升级管理




## IAD批量配置

• 在主菜单中选择"配置 > 业务参数配置 > IAD批量配置"。系统弹出如下的"IAD批量配置"界面。



# IAD批量配置



### IAD批量升级

• 在主菜单中选择"配置 > 软件管理 > 设备升级管理",单击"版本管理",系统弹出如下的界面,上传版本。



### IAD批量升级


在主菜单中选择"配置>软件管理>设备升级管理",单击"升级向导",系统弹出如下的界面,选择"IAD"升级。



### IP Phone管理特性



# 自动部署-创建子网



### 自动部署-制定配置文件模板

• 在主菜单中选择"配置 > IP Phone管理 > 升级管理"



### 自动部署-下发配置文件

• 在主菜单中选择"配置 > IP Phone管理 > IP Phone批量配置"



### IP Phone集中管理

- eSight 支持的 IP Phone 集中业务管理功能包括:基本配置
  - 、告警管理。



### 升级管理-手动升级

- 在主菜单中选择"配置 > IP Phone管理 > 升级管理"
- 1. 上传手动升级所需的版本软件包。




### 升级管理-手动升级

2. 手动升级版本。



### 升级管理-自动升级

- 在主菜单中选择"配置 > IP Phone管理 > 升级管理"。
- 1. 上传自动升级所需的版本软件。



# eSight应用服务器管理

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
  - 6 语音质量监控



### 应用服务器管理特性




### 应用服务器-单点登录

 eSight 支持单点登录功能,通过 单击BMP 系统右上角的"eSight " ,可以直接登录 eSight。



### 应用服务器-配置管理

• eSight支持对eSpace统一通信应用进行管理,主要包括设备管理、配置管理、告警管理及性能管理。




#### 应用服务器-日志管理

• 在主菜单中选择"业务>服务管理>服务日志收集"



#### 应用服务器-业务跟踪



#### 应用服务器-状态监控

• 在主菜单中选择"业务>服务管理>服务状态监控"



# eSight语音质量监控

- 1 概述
- 2 公共能力
- 3 网关设备管理
- 4 终端接入设备管理
- 5 应用服务器管理
- 6 语音质量监控



#### 语音质量监控界面

输入网管地址,在界面输入用户名和密码,登录进入系统。单击"业务"-"统一通信"-"语音质量",打开语音质量监控页面。



语音质量监控功能只针对eSpace统一通信2.0场景

### 语音质量监控特性

- eSight支持监控网关和终端设备的语音质量,支持阈值告警。
- 语音质量监控包括:
  - □网关语音质量监控:直接从IPPBX或IP Phone上采集语音质量数据,多用于只有IP话机的场景。
  - □终端语音质量监控:语音质量数据从终端统一发送到UC的呼叫控制服务器Call AS,再转发到网管上来。多用于UC2.0场景。

#### 网关语音质量监控-报表视图


• 在主菜单中选择"业务>服务质量与诊断>统一通信语音质量"



#### 网关语音质量监控-导出图表



#### 网关语音质量监控-详细数据



#### 网关语音质量监控-报表数据




### 网关语音质量监控-抽样数据



## 终端语音质量监控-报表视图


• 在主菜单中选择"业务>服务质量与诊断>统一通信语音质量"




## 终端语音质量监控-导出图表



## 终端语音质量监控-详细数据



#### 终端语音质量监控-抽样数据



### 语音质量监控-设置告警阈值

设置告警的产生条件、恢复条件和重复次数。当 MOS 值连 续 n 次超过告警阈值时, eSight 自动产生告警。





第1节日常维护事项

第2节 eSight上的维护工作

第3节 BMP上的维护工作

第4节 话单业务介绍




#### BMP上查询统计报表和日志

- 管理员可以在BMP上查询报表和日志。
- 选择 "Home > 查询统计",出现如下界面。



#### 报表统计 - 概况统计

• 选择"查询统计 > 报表统计",单击"概况统计"页签,选择待查询的"日期",出现如下界面。




## 日志审计 - 话单审计

选择"查询统计>日志审计"。单击"话单审计"页签。




#### 日志审计 - 登录审计

• 选择"查询统计>日志审计"。单击"登录审计"页签。



#### 日志审计 - 消息审计

• 选择"查询统计>日志审计"。单击"消息审计"页签。



#### 日志审计 - 会议审计

• 选择"查询统计 > 报表统计"。单击"会议审计"页签。输入待审计的会议信息获取条件。



### 统计部门在线人数

- 选择"查询统计>部门在线人数统计"。
- 输入查询条件,单击"查询"。系统以曲线图的形式显示查询结果





第1节日常维护事项

第2节 使用eSight进行维护

第3节 BMP上的维护工作

第4节 话单业务介绍



#### UC2.0话单业务原理

- UC话单包括
  - 。 Call AS网元产生的语音呼叫话单
  - Message网元产生的消息话单
  - Meeting AS网元产生的会议话单

话单分类	话单类型	话单生成网元	话单存放服务器	话单存放路径
	•音频通话 •视频通话	Call AS		\$ENIP_HOME/record/edr
	•会场话单 •用户话单 •取消预约会议话单	Meeting AS	CDRServer组件所在的 服务器,一般为核心控制	\$ENIP_HOME/record/edr
	<ul><li>临时群消息</li><li>群组消息</li><li>点对点消息</li><li>系统消息</li><li>文件传输</li><li>短信消息</li></ul>	Message	四夕四	\${HOME}/cdr

# Call AS/Meeting AS话单原理



Call AS/Meeting AS服务器产生话单, 由第三方计费系统去服务器上通过 SFTP去获取

#### 系统可以输出以下呼叫类型的话单:

- 1. 主被叫(Sip主被叫)
- 2. 呼叫前转
- 3. 呼叫转移
- 4. 同组代答
- 5. 呼叫恢复
- 6. 呼叫预留
- 7. 三方通话
- 8. Hunting Group
- 9. Follow me
- 10. 一号通主被叫(Sip一号通主被叫)
- 11. 企业总机/企业总机前转
- 12. Barge In操作(如强插、强拆、强替)
- 13. 登记/撤销的类型(如 "\*"/"#")

#### 话单机制

#### 产生机制

• 正常情况下,话单的收集、存储、备份由AS服务器处理,相 关参数可以在xCnfg上配置。

#### 删除机制

- 系统定时清除 "backup"目录下的文件。
- "backup"目录下的文件只保留N天,N天后,系统将在零时定时清除。

#### 话单机制的参数配置

- 双击 "xcnfg.exe"打开xCnfg工具。
- 修改 "SoapAdapter IP&PORT"中的IP地址为核心控制服务器的IP 地址,单击 "Get Cnfg"。
- 选择 "CDRServer > CDRServerConfigTable",如图示

ModuleName	Version	1	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	GenericDiskUseAlar	m	ITEM
AAService	V200R00	Ш	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	MaxFileCountPerApp	рТуре	ITEM
AccountManagerService	V200R00	Ш	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	MemoryAllocateLimi	t	ITEM
AP	V300R00	Ш	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	SeriousDiskUseAları	m	ITEM
CDRServer	V300R00	Ш	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	CDRServerConfigTal	ble	TABLE
ChatServer	V200R00	Ш	404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	CDRServerEDRDirC	onfigTable	TABLE
CIUService	V100R00		404011	40401	CDRServer	V300R002C10B122	M_CDRS	erver_303_1	CDRServerEDRFileC	ConfigTable	TABLE
CorpXDMS	V200R00		X 5, Y	<u> </u>							
ESGService	V200R00.		Module Co	nfig Detail							
eSpaceCTD	V200R00	X	EGER F	FileSeqLer	INTEGER	AlarmThresholdTime	NTEGER	BackupThre	sholdTime INTEGER	IsAutoBack	kup INTEGER
eSpaceMeetingCbu	V100R00	Ш		5		1		7		0	
eSpaceMeetingCmu	V100R00	Ш									

## 话单的存放路径

- 话单文件存放在 "\$ENIP\_HOME/record/edr"目录。
- 话单文件,分为临时文件和完整文件。

  - □ 临时文件: 当EDR文件的大小小于 "EDR文件切换大小" □ 完整文件: 当EDR文件的大小大于 "EDR文件切换大小"

话单文件类型	<b>李</b> 放路径
临时文件	\$ENIP_HOME/record/edr/buffer/
完整文件	\$ENIP_HOME/record/edr/completed/

### 话单文件命名格式

• 在xCnfg中配置呼叫话单的文件命名格式:

"<Service\_Identifier>.<YYYYMMDDHHMMSS>.<NodeID>.<Sequence\_Number >.dat"

• 呼叫话单文件命名示例:

字段	含义
Service_Identifier	文件名前缀,标识业务流程。例如:cdr_meeting、 UCSOC或UCSTC。
YYYYMMDDHHMMSS	EDR的记录时间。时间的格式为"年月日时分秒"。 "HH"使用24小时制。
NodelD	标识业务节点号。可查看平台默认给出的 "\$ENIP_HOME/nginrun/config>vi node.cfg"文件。
Sequence_Number	EDR文件序列号。

## 话单内容格式

- **呼叫话单**的EDR文件内容包括三个部分:
  - □ 记录头、记录体和记录尾
- 会议话单的EDR文件内容包括三个部分:
  - □ 记录头、记录体和记录尾。
- 呼叫话单和会议话单的记录头和记录尾的内容是一样,差异 只在于记录体的内容格式。



#### 主叫话单样例

- 原始话单记录
- 以主叫通话话单为例:
  - □ 记录头:
    - HEADER,20110920093234,UCSOC,1,12,10001
  - □ 记录体:
    - 0,3,1,0,20060,,20060,20061,,20061,,,20110920093303,+08:00,20
       110920093321,+08:00,18,1000,25,25,0000001500,0000001500,0
       00,,900,,0000,,,,,,,,,,,,,,,
  - 记录尾
    - TRAILER,20110920093234,UCSOC,1,12,10001,1





#### 总结

- eSpace UC日常维护事项;
- eSight 日常维护;
- BMP日常维护;
- 话单业务。

\*6:1/160



Thank you

www.huawei.com

Security Level:

eSpace UC2.0故障处理

www.huawei.com





# 前言

- eSpace UC提供的故障定位方法包括告警分析、日志分析和 抓包分析,在实际的故障定位过程中,各种定位方法经常交 叉应用,互为补充。
- 产品发生故障时,维护人员可以根据本章进行简单故障的处理或者故障信息的收集。





### 目标

- 学完本课程后,您将能够:
  - 了解基本的故障处理流程;
  - 熟悉各种常用故障定位方法和收集方式;
  - 了解应急维护的常用操作; 了解常见故障案例。



### 第1节 故障处理流程

第2节 故障信息收集和定位方法

第3节 应急维护常用操作

第4节 常见故障案例分析






### 故障级别判断

- 按照故障的范围和影响,将故障分为"紧急故障"和"一般故障",两种故障的处理策略时不同的。
- 紧急故障是指严重影响业务运营的故障,包括系统关键指标 严重下降、业务大面积甚至全部中断和计费异常等。
- 一般故障是指紧急故障以外的故障。

故障级别	定位策略	处理策略
一般故障	找到故障根因	彻底清除故障
紧急故障	快速定位到故障部件/模块	尽快恢复业务,然后分 析故障原因

### 总体故障处理流程





第1节 故障处理流程

### 第2节 故障信息收集和定位方法

第3节 应急维护常用操作


第4节 常见故障案例分析





### 服务器日志收集

- 可通过eSight将各服务器的用户日志、运行日志、安全日志
  - 、操作日志及调试日志一键式打包下载至本地。



### 操作系统信息收集

针对SuSE Linux操作系统,需要收集的信息和使用的命令如表所示。收集信息前,请以root用户登录SuSE Linux操作系统。

序号	收集信息	命令	说明
1	操作系统版本	uname -a	查看输出的结果。
2	系统性能状况	top	执行top命令,然后拷屏保存。
3	系统错误日志	more /var/log/messages	搜索 "error"关键字,观察系统当前的错误信息。
4	当前进程信息	ps -ef > ps.log	将当前进程信息保存在当前路径下的 "ps.log"文件中。
5	硬盘空间信息	<b>df -k</b> > df.log	将当前文件系统空间使用情况、硬盘空间信息保存在 当前路径下的"df.log"文件中。

### VCS双机信息

- 针对VCS双机故障,需要收集的信息和使用的命令如表所示
  - 。收集VCS信息前,请以root用户登录VCS双机服务器。

序号	收集信息	命令	说明
1	VCS软件及补丁版 本	rpm -qa   grep VRTSvcs	将VCS软件版本号及补丁版本号反馈给华为技术 支持工程师。
2	VCS进程状态	ps -ef   grep had	检查VCS进程是否正常。
3	VCS系统运行日志	cd /var/VRTSvcs/log	属于VCS系统部分的日志。 "/var/VRTSvcs/log"为VCS运行日志的缺省路径。
4	双机应用运行日志	<b>cd</b> /opt/AppHAAgent/log	双机应用部分的日志。 "/opt/AppHAAgent/log"为双机日志的缺省路径。


## 数据库信息收集

序号	收集信息	命令	说明
1	admin配置数据	cd \$ORACLE_HOME/network/admi n	将此路径下信息保存后反馈给华为技术支
2	数据库的初始化文件	cd \$ORACLE_HOME/dbs	持工程师。
3	数据库服务器的内 存占用情况	<b>top</b> > dbfile.txt 将查询结果,即"dbfile.txt"文件反位为技术支持工程师。	
4	数据库的版本	sqlplus / as sysdba SQL> select * from v\$version;	将查询结果反馈给华为技术支持工程师。
5	dump日志数据	SQL> show parameter user_dump_dest; SQL> show parameter core_dump_dest; SQL> show parameter background_dump_dest;	•进入各查询结果 "VALUE"值所指定的路径,将此路径下的文件保存后反馈给华为技术支持工程师。  • "background_dump_dest"参数所指定的目录中包含了重要的告警文件 "alert_SID.log",易导致文件过大,建议压缩后发送。
6	数据库服务器的报 表	利用Oracle客户端工具生成	将生成的报表反馈给华为技术支持工程师。

### 告警分析



### 抓包分析 - Wireshark抓包工具



### 抓包分析 - SIP协议分析

 打开抓包工具之后,在 "Filter"后输入 "sip",将所有经过该 网卡的SIP信令过滤出来。




- 从抓包列表窗口中可以得到如下信息:
  - □ 发送该条信令的源地址 从该地址可知道发送信令的部件所在IP 地址。
  - □ 接收该条信令的目的地址
  - □ 该条信令的基本信息 从基本信息中可知道该条信令是请求(Request),还是状态(Status),以及状态码信息等。




### 抓包分析 - SOAP协议分析

- 在AS (Application Server) 上抓取SOAP协议包。
- 选择 "Capture > Options"设置参数时, "Capture Filter"后的文本框不要填写内容。
- SOAP协议抓包时,在 "Filter"后的文本框中输入 "http"作为 过滤条件,如图所示。






### 消息跟踪



### 消息跟踪结果





第1节 故障处理流程

第2节 故障信息收集和定位方法

第3节 应急维护常用操作

第4节 常见故障案例分析






### 应急维护

- 应急维护以快速恢复业务和设备的正常运行为核心。
- 熟悉eSpace业务、具备紧急故障定位/处理技能、熟悉现场环境的维护人员是有效实施紧急维护的关键。
- 充分的日常准备工作能提高紧急故障处理效率。



### 应急处理流程 - 双机



### 检查网络运行状态

- 执行如下命令检查网络运行状态。
  - □ ping -c -w -s IP
    - -c: count
    - · -w: timeout
    - -s: Pkgsize
  - " # ping -c 5 -w 1000 -s 64 10.132.45.86"

```
PING 10.132.45.86: (10.132.45.86): 64 data bytes
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=0 ttl=250 time=31 ms
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=1 ttl=250 time=31 ms
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=2 ttl=250 time=30 ms
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=3 ttl=250 time=31 ms
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=4 ttl=250 time=31 ms
72 bytes from 10.132.45.86: icmp_seq=4 ttl=250 time=30 ms
----10.132.45.86 PING Statistics----
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/30/31 ms
```



## 检查服务器硬盘空间和资源占用情况

• 执行如下命令检查服务器硬盘空间使用情况: #df -k

```
Filesystem
                                    Used Available Use% Mounted on
                     1K-blocks
/dev/sda2
                      26217240 18157840
                                           8059400
                                                    70%
devtmpfs
                      12300916
                                     128 12300788
                                                     1% /dev
                                 7358424 17243408 30% /dev/shm
tmpfs
                      24601832
/dev/sda3
                      26209180 15169844 11039836
                                                   ▶58% /home
                                73806308 161546760
/dev/sda4
                     235353068
                                                    32% /opt
                                 7358424 17243408 30% /dev/shm
shm
                      24601832
```

• 执行如下命令检查服务器资源占用情况: #top

```
top - 15:24:08 up 15 days, 19:41, 2 users, load average: 0.02, 0.03, 0.02
Tasks: 135 total, 4 running, 134 sleeping,
                                             0 stopped,
                                                         O zombie
Cpu(s): 0.2%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
      8062444k total, 6836028k used, 1226416k free,
                                                      317472k buffers
     8393920k total, 162256k used,
                                      8231664k free,
                                                     5796000k cached
 PID USER
               PR NI VIRT
                           RES
                                 SHR S %CPU %MEM
                                                    TIME+ COMMAND
11086 oracle
                                                   0:00.02 oracle
                    0 4139m 16m 13m S
                                          0 0.2
31090 root
                    O 1516m 397m
                                 21m S
                                          0 5.0
                                                  11:01.73 java
                    0 10376
                            652
                                 608 S
                                          0.0
                                                   0:26.12 init
    1 root
    2 root
                                   0 S
                                          0.0
                                                   0:00.00 kthreadd
```


## VCS双机操作 - 检查双机状态

- 1. 以root用户登录服务器。
- 2. 检查VCS的状态。 # hastatus -sum
- 3. 系统显示如下信息,两个节点的状态都为 "RUNNING",表示VCS启动正常。


	,			
SYSTEM STATE				
System	State	Fro	zen	
•				
node-1-01	RUNNING		0	
node-1-03	RUNNING		0	
GROUP STATE				
Group Sys	tem	Probed	AutoDisabled	State
7-7-3				
service_ASMaster no	de-1-01	Y	N	OFFLINE
service_ASMaster no	de-1-03	Y	N	OFFLINE
	System  node-1-01  node-1-03  GROUP STATE  Group Sys  service_ASMaster no	System State  node-1-01  node-1-03  GROUP STATE	System State From State From Nonde-1-01 RUNNING Nonde-1-03 RUNNING GROUP STATE System Probed Service_ASMaster node-1-01 Y	System State Frozen  node-1-01 RUNNING 0  node-1-03 RUNNING 0  GROUP STATE  Group System Probed AutoDisabled  service_ASMaster node-1-01 Y N

## VCS双机操作 - 切换双机资源

1. 以root用户登录服务器,用hastatus -sum查看双机状态。



- 2. 执行双机切换命令。
  - # hagrp -switch ENIPWithOraclePrimaryGroup -to see1b
- 3. 用hastatus -sum命令查看切换后的双机状态。





## VCS双机操作 - 清除资源故障

- 1. 以root用户登录服务器。
- 2. 清除资源故障。

# hares -clear resource\_name -sys hosta



## VCS双机操作 - 冻结双机资源

- 1. 以root用户登录服务器。
- 2. 执行以下命令冻结资源组。
  - hagrp -freeze service\_group [-persistent]
  - □ 通过选项 -persistent,可以在集群重新引导时记住冻结。

## 手工重启网元进程

组件名称	用户名	用户密码	重新启动命令
CallAS Meeting AS AA PGM OBG	see	see	1. 以see用户登录平台组件所在服务器 2. 停止SNE平台服务 stop.sh 3. 重启SNE平台服务 start.sh -a 说明: 所有基于SNE平台的业务组件都使用该命令重启。
ВМР	bmp	bmp	1.以 <b>BMP</b> 安装用户登录BMP主机 2.进入 "/home/bmp/uctool/"目录 <b>cd /home/bmp/uctool</b> 3.停止BMP服务 <b>./stop_tomcat.sh</b> 4.开启 BMP服务 <b>./start_tomcat.sh</b>
eSight	ossuser	!l2kUser	1. 以 <b>ossuser</b> 用户登录eSight服务器 2. 进入/ <i>opt/huawei/eSight/bin</i> 目录 <b>cd</b> /home/huawei/eSight/bin 3. 停止eSight业务 ./shutdown.sh 4. 启动eSight业务 ./startup.sh

## 手工切换双机 - AS/BMP/PGM

#### 主节点

- 1. 停止AS/BMP/PGM应用
- 2. 停止数据库实例(AS/BMP)
- 3. 停止数据库监听(AS/BMP)
- 4. umount挂载的文件系统
- 5. 去激活卷组
- 6.停掉浮动IP地址

#### 备节点

- 1. 配置浮动IP地址
- 2. 激活卷组
- 3.Mount文件系统
- 4. 绑定裸设备(AS/BMP)
- 5. 修改卷组属性
- 6. 启动数据库监听(AS/BMP)
- 7. 启动数据库实例(AS/BMP)
- 8. 启动AS/BMP/GM应用





第1节 故障处理流程

第2节 故障信息收集和定位方法

第3节 应急维护常用操作

第4节 常见故障案例分析



### 安装类故障案例


- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
  - 6 通讯录类故障
  - 7 U2900/USM类故障



## 安装类故障分析(1)

### 故障现象

● 使用iWeaver 安装业务,提示"磁阵逻辑卷划分失败"如图所示。



### 故障分析

该服务器映射过LUN信息,磁阵上删除LUN信息之后没有在服务器侧执行 hot\_add重新映射。



## 安装类故障分析(2)

### 故障现象

• 安装应用服务器时,测试GSU板ping不通

### 故障分析

- 检查GSU单板的网关地址。
  - ADD GSUIP: SRN=1, SN=13, GSUPORTID=LEFT, GSUIPVER=IPV4, GSUIPV4ADDR="128.0.9.11", GSUIPV4NETMASK="255.255.0.0", GSUIPV4GW="128.0.9.1";
  - GSUIPV4GW网关参数必须与实际网关保持一致,否则会导致交换板没有把消息路由到GSU板;



## 安装类故障分析(3)

### 故障现象

• U2980 配置一线接入后导致无法连接OMU。

### 故障分析

配置OMU单板一线接入之前,忘记配置了白名单,导致无法连接 OMU服务端。

### 开户类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
- 6 通讯录类故障
- 7 U2900/USM类故障



## 开户类故障分析(1)

### 故障现象

开企业/号码提示同步数据到SEE 失败,如图所示。



### 故障分析

- SDU组件状态异常
- BMP侧配置的SDU的IP地址或者端口错误



## 开户类故障分析(2)

### 故障现象

开企业/号码提示PGM 接口调用失败



### 故障分析

数据库中用户数据重复。



## 开户类故障分析(3)

### 故障现象

- 开号码提示UAP 接口调用失败
  - □ 在"号码维护"中新增用户号码时,系统提示"UAP接口调用失败"。

### 故障分析

- 检查企业成员信息是否已正确写入PGM数据库表。
- 检查企业成员帐号和密码是否已正确写入SDU数据库表。
- 可能由于eSpace U2900上配置了地区号首导致。



## 登录类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
- 6 通讯录类故障
- 7 U2900/USM类故障



# 登录类故障分析(1)

### 故障现象

• (7910/7950) IP Phone登录失败, USM回复403鉴权失败

- IP Phone话机与USM的网络互通。
- IP Phone上因帐号或用户输入错误导致登录失败。



# 登录类故障分析(2)

#### 故障现象

IAD 上的用户登录失败

#### 故障分析

鉴权的头域填写的有问题,抓包分析如下。



## 呼叫类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
  - 6 通讯录类故障
  - 7 U2900/USM类故障



## 呼叫类故障分析(1)

#### 故障现象

- 呼叫企业总机,没有语音提示
  - □ 任何用户呼叫企业总机,没有提示音。
  - 入局呼叫企业总机,没有欢迎词。

- "任何用户呼叫企业总机,没有提示音"的可能原因:
  - □ 服务器下发的语音编解码是G.723, 而U2900上缺省的语音编解码的是G.721。
- "入局呼叫企业总机,没有欢迎词"的可能原因:
  - □ 语音服务器MRS端口配置错误引起放音字段太长。



# 呼叫类故障分析(2)

### 故障现象

• IP 话机呼入正常,呼出时提示"被禁止"

#### 故障分析

在BMP上给IP话机放号时,用户功能位模板选择了"文本成员"。文本成员没有呼出业务权限,因此无法呼出。



# 呼叫类故障分析(3)

### 故障现象

• 拨打 "\*125", 提示 "本机号码为"后中断

### 故障分析

• eSpace U2900基础语音文件没有上传。



# 呼叫类故障分析(4)

### 故障现象

- 断网后IAD 下的用户出局呼叫失败
  - □ IAD下的模拟电话用户A呼叫本地PSTN用户C失败。

- 链路异常。
- 检查用户状态是否为"已注册"。



# 呼叫类故障分析(5)

### 故障现象

- 断网后U1900 下的用户无法通话
  - □ 分支节点和中心节点的网络中断后,U1900下的IP话机用户A呼叫IP话 机用户B失败。

- 网络异常。
- U1900的本地再生字冠没有配置。
- 用户号码开通了呼入专线业务。



## 会议类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
- 6 通讯录类故障
- 7 U2900/USM类故障



# 会议类故障分析(1)

### 故障现象

• 在点对点呼叫成功的情况下,召开语音会议,提示创建会议失败。

- 文件服务器配置错误
  - 。USM回复604一般为MRP站点不可用,可以首先查看FS状态。
- 中继配置错误
  - □ USM回复404一般为MRS到eConfAS间的中继不正常。



# 会议类故障分析(2)

### 故障现象

• IP 话机拨打会议接入码,没声音或者提示"您的输入有误请重试"

- 网络质量差导致终端与U2900之间的媒体传输异常。
  - □ 步骤1: 登录eSpace U2900统一网关。
  - □ 步骤2: 执行以下命令修改媒体网关的特殊属性值。
    - MOD MRP: MRPTYPE=MRP, UCATT=SUP2833-1;



# 会议类故障分析(3)

#### 故障现象

- 会议IVR 收号不成功
- □ 会议提示音播放正常,但收号不成功。**()**

- 网络质量差导致终端与U2900之间的媒体传输异常。
  - 在U2900上配置支持2833收号。
  - 因为2833收号方式对带宽要求低, 抗干扰性较好。
  - MOD MRP: MRPNAME="MRP", MRPTYPE=MRP, UCATT=SUP2833-1;



## 通讯录类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
- 6 通讯录类故障
- 7 U2900/USM类故障



# 通讯录类故障分析(1)

### 故障现象

• IPT 局点8850 话机查询企业通讯录失败

- IP话机配置的帐号缺少查询企业通讯录的权限。
  - **。在BMP**上配置默认级别也能查询企业通讯录。



# U2900/USM类故障案例

- 1 安装类故障分析
- 2 开户类故障
- 3 登录类故障
- 4 呼叫类故障
- 5 会议类故障
  - 6 通讯录类故障
  - 7 U2900/USM类故障



# U2900/USM类故障分析(1)

#### 故障现象

- 个别单板或者所有单板无法加载或反复加载。具体表现在:
  - □ 单板反复复位,无法加载。
  - 查看OMU加载日志中,存在Fail to Load的日志记录。

- 底层硬件版本不匹配或者加载路径下没有加载文件。
- 机框拨码开关设置错误,导致系统内部IP地址不一致,引起前后台无法加载。
- 数据配置错误,导致单板无法启动。
- OMU/SMU板异常或者该单板故障。



# U2900/USM类故障分析(2)

### 故障现象

- 出现H.248链路频繁闪断告警;
- 网关退出业务后又恢复业务。

- 网线连接接触不好。
- 网口工作方式不对。
- IP地址与其他设备的IP地址冲突。
- 存在网络风暴。



# U2900/USM类故障分析(3)

### 故障现象

- 数据配置完成后,MRP一直故障;
- 设备正常运行过程中,MRP由正常变为故障。

- 网络故障。
- MRP状态没有激活。
- CMU进程没有归属VMRP。
- CDB单板没有配置媒体网关管理功能。



# U2900/USM类故障分析(4)

### 故障现象

• 某局点需要现场制作CIU的中继线,根据图纸上的线序制作中继线后,E1中继物理上不通。

- 线序有错。
- 线缆物理上有故障。
- 阻值设置不正确。



# U2900/USM类故障分析(5)

### 故障现象

某新建局点数据配置完成后,执行STR CRC命令校验不一致。



- 联机设定开关未打开。
- 单板重启顺序不规范。



## 获取技术支持

- 你可以联系客户服务中心或华为当地办事处获取技术支持。
- 你可以通过以下信息联系华为客户服务中心:
  - □ 电话: 400-822-9999
  - □ 邮箱: support\_e@huawei.com
  - □ 访问http://support.huawei.com/enterprise/联系华为当地办事处。





- 故障处理流程;
- 常用故障信息收集和定位方法;
- 应急维护常用的操作;
- 常见故障案例分析。



Thank you

www.huawei.com

## 华为职业认证通过者权益

通过**任一项**华为职业认证,您即可在华为在线学习网站(<u>http://learning.huawei.com/cn</u>)。享有如下特权:

- 1、华为E-learning 课程学习
  - □ 内容: 所有华为职业认证E-Learning课程, 扩展您在其他技术领域的技术知识
  - □ 方式:请提交您的"华为账号"和注册账号的"email地址"到 Learning@huawei.com 申请权限。
- 2、华为培训教材下载
  - **p 内容: 华为职业认证培训教材+华为产品技术培训教材**,覆盖企业网络、存储、安全等诸多领域
  - **□ 方式**:登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训->面授培训</u>",在具体课程页面即可下载教材。
- 3、华为在线公开课(LVC)优先参与
  - □ 内容: 企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师授课,开班人数有限
  - □ 方式: 开班计划及参与方式请详见LVC排期:

    http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi#navi[id]=\_16
- 4、学习工具 eNSP
  - <u>eNSP (Enterprise Network Simulation Platform)</u>, 是由华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具。主要对企业网路由器和交换机进行硬件模拟,完美呈现真实设备实景;同时也支持大型网络模拟,让大家在没有真实设备的情况下也能够进行实验测试。
- 另外, 华为建立了知识分享平台 <u>华为认证论坛</u>。您可以在线与华为技术专家交流技术,与其他考生分享考试经验,一起学习华为产品技术。(http://support.hugwei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html)

